

柴油发电机组安装

产品名称	柴油发电机组安装
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

一、发电机组就位后，1.电瓶衔接，正衔接发动马达，负衔接打铁，两块电瓶之间衔接；2.按照规定衔接好电缆。3.衔接油箱，要要排气，以进无空气为宜。

二、查看发动机机油是否加之正常方位（根据油标尺），发动机水箱是否加好水及冻液。

三、前期准备好今后，就要发动发电机组，如果是机械调速的，发动后，需求手动加油，至赫兹表在5HZ，电压在4V，相对应的发动机转速在15转，然后要查看发动机及水温是否正常，正常后，可把电机的开关合上后，可正常送电；如果是电子调速的，先对简略，直接发动开机后，发动机自动调至15转，赫兹表要5HZ，电压4V，正产后，可把电机开关合上，可正常送电。

发电机怎么吸磁

- 1.有刷电机，引起失磁的原因一般有两种，一种是长期不用，或是碳刷磨损的太厉害，需求替换碳刷。
- 2.替换碳刷相对简略，购买同类型的碳刷替换就能够。
- 3.吸磁的过程，步：准备好电瓶及衔接线，步：卸下电机后盖，第三步：电瓶一端衔接线直接接到碳刷上，另一端能够接到电机外壳上，充3至5分钟就能够了。如果还不行，要发动发动机，接线方法与上述过程一样，看到电机的电压表起来就能够了，一般的时长在1-2秒。

柴油发电机组安装

步：水箱加水，先关掉放水阀门，加入洁净的饮用水或冻液，直到水箱口的方位，然后盖好水箱盖

步：加机油，机油分夏日冬天两种，请不要混用。在加机油的过程中要注意观察油标尺，直至机油加到油标尺中间的刻度，盖好加油盖，请不要多加，过多的机油会形成排机油和烧机油的现象，对机器不利。

第三步：柴油主张客户自行选择外置式柴油桶，便利用户根据自己的运用情况选用不同容量的油桶。机器的进油和回油要辨明，为机器吸进的油是洁净的，一般要让柴油沉积72小时，进油的方位切勿插到油缸的底部，吸到脏油堵塞。不同时节选用不同类型的柴油。

第四步：机械泵机组用前需求手动泵柴油，如果机器为机械油泵要松开柴油泵上面的螺帽，手握手油泵的手柄，均匀的拉压直至油进入油泵内。注意不要过度用力。

第五步：放空气，松开高压油泵的放气螺丝，然后手压手油泵，你会看见螺丝孔里有油和气泡溢出，直至你看见的流出满是油停止，拧紧螺丝。这时，油泵里现已充满油。

第六步：接发动马达。辨明马达的正负与电瓶的正负，这是正，在尾部的是负，2只电瓶直接应是串联，可到达24伏的作用，先接马达的正，接正时，切勿让接线端触及其他接线端，然后接马达的负，接线端务接牢，发生打火烧坏接线端。

第七步：空气开关，在未发动机器前，或机器没有进入送电状况，开关应处于分开状况，开关下端与4个接线端，这3个是三相前方，分别是V、U、W，N为线。线与一个前方结出来的线都是22V照明电，切勿运用1相出额定功率的三分之一。

第八步：外表部分，电流表，在运用过程中，的读出功率的运用细。电压表，查看电机。输出电压，频率表，频率表有到达5HZ，是检测转速的根据，电流与电压转换开关，转换开关档位不能为，其他档位随意。检测电机外表数据的表，检测柴油机工作的，在全速状况下，应不小于.2MP,转速应位于15转 / 分钟，水温表，在运用过程中水温不能1度（高原地区在外，不欢腾为好），油温一般不能85度

柴油发电机组安装

机组型号		YOTO58000TL5A-TL5A
发 电 机	额定功率	50KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数cos	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23
	发 动 机	型号
功率		60KW
启动方式		DC24V电马达启动
型式		直列、直喷
进气方式		涡轮增压
冲程		4
气缸数		
气缸直径/行程		105/125mm
调速方式		电子
停机方式		

	曲轴转向	逆时针 (从功率输出端看出)
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h (75%额定负载时)
	发电机组	50KW
大电流		每相72.5A
冷却方式		闭式风扇水冷
油箱容量		120L
噪音		66-68DbA/7m
重量		800KG
外形尺寸		2450x950x1270mm