

水温暖风机暖风炉如何安装使用

产品名称	水温暖风机暖风炉如何安装使用
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

使用方式

- 1.热水暖风机可安装在墙体结构件上；
- 2.安装前应检查暖风机的完好性；
- 3.热水暖风的回水管路上要装有循环热水泵；
- 4.电动机接线应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转；
- 5.热水暖风在使用之前、应仔细检查各连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固；
- 6.热水暖风每次工作之前，要排净散热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作；
- 7.热水暖风过完采暖季节，应使散热器内部充满水；水温暖风机暖风炉如何安装使用
- 8.热水暖风机必须保持清洁，可用压缩空气吹除换热器翅片及其他部位的灰尘；
- 9.热水暖风机工作2-3年后，应立即清洗换热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢；
- 10.热水暖风机也可根据用户要求生产成防爆型热水暖风机；水温暖风机暖风炉如何安装使用
- 11.热水暖风热媒接口可根据用户要求同侧连接、异侧连接、上下连接均可。

布置方案

对于空气中含有燃烧危险的粉尘，产生易燃易爆气体和纤维未经处理的生产厂房，从安全角度，不得采用再循环空气。采用厂房用轴流式暖风机供暖，为使车间温度场较均匀，保持一定的断面速度，布置时宜使暖风机的射流互相衔接，使供暖房间形成一个总空气循环。在高大厂房内，如中间无隔档，宜按长度方向布置。以下是常见的三种布置方案 水温暖风机暖风炉如何安装使用

直吹布置 水温暖风机暖风炉如何安装使用

暖风机布置在内墙一侧，射出热风与房间短轴平行或外窗方向，以减少冷空气渗透。斜吹布置 暖风机在房间中部沿纵轴方向布置，把空气向外墙斜吹。此种布置用在沿房间纵轴方向可以布置暖风机的场合。

顺吹布置 若暖风机无法在房间纵轴线上布置，可使暖风机沿四边墙串联吹射，避免气流互相干扰，使室内空气温度较均匀。 布置方案 水温暖风机暖风炉如何安装使用

水温暖风机如何安装使用 水温暖风机如何安装设备我现在给养殖朋友们介绍一下，水温暖风机其实设备很好安装的，让当地有水暖工一看就会了，因为水温暖风机设备就是和养殖散器,养殖用散热器的安装是一样的，很好按。养鸡水暖热风炉是由主机水温暖风机、水温暖风机、微电脑自控箱及水暖管道等共同组成的、完整的养殖调温体系。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。