

液压破桩机 破桩机属具

产品名称	液压破桩机 破桩机属具
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:MK180S 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

液压破桩机 破桩机属具

震山斧破桩机操作步骤：

- 1.根据施工桩径，参照施工参考参数表组合对应数量模块，通过快换接头直接将截桩机联接于工作平台。
- 2.工作平台可选择挖掘机、起吊装置和液压泵站组合，起吊装置可选择汽车吊、履带吊等。
- 3.将截桩机移动至工作桩头截桩处。
- 4.调整截桩机高度至合适截桩位置(单次截桩高度请参照参考表施工，否则有吊链断裂危险)，需要截断的桩面。
- 5.根据桩所浇筑的混凝土的强度来调节挖掘机的系统压力，向油缸加压，直至混凝土桩身在强压下断裂。
- 6.桩身截断后直接利用平台提升力将混凝土块提升。
- 7.将碎桩块移至指定位置。