

# 燃气调压箱报价 山东耐捷环保 燃气调压

产品名称	燃气调压箱报价 山东耐捷环保 燃气调压
公司名称	山东耐捷环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇柏城工业园
联系电话	13869607550 13869607550

## 产品详情

1、调压柜安装应符合国家规范及施工图纸的规定和要求。(进口与出口管线分别加装阀门,以便于维修)2、调压柜安装前应对管道进行吹扫、除尘。3、现场安装调压柜时应首先将基础预先做好(基础高出地面300mm)。根据调压柜进出口法兰位置确定管道法兰位置,将主体与管道法兰相接。(注意:安装时,调压柜进出口法兰严禁强行就位,以免损坏密封件)4、调压柜应保持水平,严禁倾斜,应远离火源和震动源。

## LNG调压设备撬的操作使用注意事项及说明

- 1、在启动LNG调压设备撬之前,确保所有阀门处于关闭状态(进、出口、旁通)且LNG气体温度正常。
- 2、慢慢打开LNG调压设备撬上游阀门,允许有很少量的气体通过。
- 3、打开进、出口压力表阀门,察看压力是否缓慢上升。
- 4、当压力达到设定值时,出口压力稳定,而进口压力将继续上升。
- 5、如果出口压力不能稳定在设定值,当压力值(出口)超过设定值的7%时,关闭进口阀门,停止启动过程。
- 6、造成压力不稳定的可能原因:
  - (1)未设定在预定值上。
  - (2)无流量时有泄漏。

燃气调压

7、按下列步骤，检查异常情况：

(1) 排出调压撬下游的气体。

(2) 拆下调压撬设定弹簧，并检查准备设定的压力值是否处于弹簧允许的范围（即检查所有弹簧是否合适）。

(3) 检查阀门出口密封圈是否磨损，平衡膜片是否。

8、稳定进、出口压力，然后：

(1) 完全打开上游阀门。

(2) 缓慢打开下游阀门直至燃气充满下游管段。

(3) 按以上的步骤操作完毕后，调压撬即可投入使用

安全性是LNG调压撬设计的重中之重，在调压撬的核心设备中，重要的可谓安全切断阀又叫做紧急安全切断阀，它安装在调压器上游，位于LNG调压撬的入口位置，是紧急情况下，在安全阀放散、监控调压器动作等一系列安全措施动作后，下游气体仍然持续超压时，通过快速关断来切断上游来气的安全设备的最后一道安全屏障。因此要求它必须是反应灵敏，切断迅速，可靠性高，抗外界干扰能力强。

燃气调压