

零件清洗机供应商 清洗机 西姆环保设备有限公司

产品名称	零件清洗机供应商 清洗机 西姆环保设备有限公司
公司名称	浙江西姆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市塘桥镇妙桥科创路东城科技园6号
联系电话	18681887509 18681887509

产品详情

超声波清洗机的操作方法：

- 1.清洗池内加入适量清水，液面高度以浸没侧振盒为准。
- 2.合上控制柜后面板上的电源开关，启动电控加热开关，将水温调节旋钮上的白色刻度线指向适当的温度，一般夏天为50 —55 冬季为60 -65 。在使用过程中，清洗液的温度不得超过70 。
- 3.先用水桶将清洗剂用温水冲开搅匀，使其充分溶解，待清洗槽水温升至40 左右时加入水槽中。清洗剂按1~2%兑水稀释(清洗剂约5~9公斤)。
- 4.将零部件置于网筐中轻轻放入清洗池内，分布均匀。清洗零件应达清洗槽内60%以上再开机，以免啸叫，损坏电源。
- 5.水温达到预定值后开机清洗，将超声波底部与侧部功率旋钮顺时针旋至较大，按下超声波启动按钮，清洗开始。若要停止清洗，直接按超声波停止按钮。
- 6.定时清洗：先设定清洗时间，将定时开关置开位，再顺时针将两功率旋钮旋至较大，按下超声波启动按钮清洗开始，达到定时时间后，超声波清洗机，超声波电源将自动关闭。
- 7.清洗完毕后要关闭超声波电源，再取出清洗好的零部件，用压缩空气将各孔道中的残留清洗液吹尽，并将表面吹干。
- 8.若清洗池液面上存有过多油污，应打开溢流装置将其排除，以防被清洗工件的二次污染。

使用事项

超声波清洗机电源及加热器电源须有良好接地装置。

超声波清洗机严禁无清洗液开机，即清洗缸没有加数量的清洗液，不得开超声波开关。

有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关。

禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底，以免能量转换器晶片受损。

超声波发生器电源应单独使用一路220V/50Hz电源并配装2000W以上稳压器。

清洗缸缸底要定期冲洗，零件清洗机厂家，不得有过多的杂物或污垢。

每次换新液时，待超声波启动后，方可洗件。

超声波换能器常见问题

1 超声波振子受潮，清洗机，可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头，零件清洗机供应商，检查绝缘电阻值就可以判断基本情况，一般要求绝缘电阻大于5兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值，一般是换能器受潮，可以把换能器整体(不包括喷塑外壳)放进烘箱设定100 左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。

2 换能器振子打火，陶瓷材料碎裂，可以用肉眼和兆欧表结合检查，一般作为应急处理的措施，可以把个别损坏的振子断开，不会影响到别的振子正常使用。

3 振子脱胶，我们的换能器是采用胶结，螺钉紧固双重保证工艺，在一般情况下不会出现这种情况。

4 不锈钢振动面穿孔，一般换能器满负荷使用10年以后可能会出现振动面穿孔的情况。

零件清洗机供应商-清洗机-西姆环保设备有限公司(查看)由浙江西姆环保设备有限公司提供。浙江西姆环保设备有限公司在化工废水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，西姆环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：米工。