

# 冠捷诚信商家 扒胎机定做 扒胎机

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 冠捷诚信商家 扒胎机定做 扒胎机        |
| 公司名称 | 浙江冠捷机械制造有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 武义岗头工业区                 |
| 联系电话 | 15669528387 15669528387 |

## 产品详情

拆胎机，也叫扒胎机，轮胎拆装机。使得汽车维修过程中能更方便顺利的拆卸轮胎，拆胎机种类繁多，有气动式跟液压式两种。最常用的是气动式拆胎机。

### 结构

- 1、主机工作台：轮胎主要是在这个台上被拆的，主要起到放置轮胎，旋转等作用。
- 2、分离臂：在拆轮胎机的一侧，主要是用来将轮胎与轮辋分离，是拆胎顺利进行。
- 3、充放气装置：主要起到将轮胎的气放掉好利于充气或拆装，另外还有测量气压的气压表。一般的轮胎都是在2.2左右个大气压。也等于0.2Mpa。
- 4、脚踏板：在拆胎机的下面有3个脚踏板开关，扒胎机找哪家，分别作用为，扒胎机，顺时针逆时针旋转开关，分离加紧开关，分离轮辋和轮胎开关。
- 5、润滑液：利于轮胎的拆装，减少轮胎拆桩过程中损害，使轮胎拆装工作更好的完成。
- 6、压缩空气接口

拆胎机的作用就是扒胎和上胎，主要由机架、压盘、压筒、支撑筒、行走小车及液压系统等构成。中央油缸两侧各平行设置一辅助油缸，压盘与中央油缸垂直连接，两辅助缸与环钩滑架垂直相联，环钩滑架内设有环钩滑道。通过压盘和环钩滑架装置相互作用，由液压系统控制完成轮胎拆卸作业。

拆胎机工作效率高，适应性强，拆卸过程中不损伤轮胎，可广泛用于冶金、化工、煤炭、水利等作业大型汽车轮胎轮辋的拆卸。

### 操作规程

- 1、轮胎机电源必须处于正常状态，扒胎机定做，非工作状态下电源处于关闭位置。内机气压处于正常压力，非工作状态下不连接风管。
- 2、更换轮胎之前检查轮胎框有没有变形，气嘴有没有漏气和裂纹。
- 3、拧开气嘴把轮胎气压放掉，扒胎机型号，把轮胎置于压缩臂中间，操作压缩臂使轮胎两边与轮框分离。
- 4、操作各开关反轮胎拆下。
- 5、新轮胎装上时轮胎标致向上，操作各开关装上轮胎。
- 6、装配完之后各开关置于关闭位置。

冠捷诚信商家(图)-扒胎机定做-扒胎机由浙江冠捷机械制造有限公司提供。冠捷诚信商家(图)-扒胎机定

做-扒胎机是浙江冠捷机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱女士。