

# 供应连港工兵破碎锤机芯进口锤155毫米型号ZFB12F

产品名称	供应连港工兵破碎锤机芯进口锤155毫米型号ZFB12F
公司名称	中连投资控股有限公司
价格	106000.00/台
规格参数	品牌:连港工兵 型号:ZFB12F 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市海州区花果山南路64-22号
联系电话	15351812658 15351812658

## 产品详情

破碎锤维保手册之：破碎锤的安装与拆卸

### 目的

破碎锤的安装和拆卸过程中，规范操作流程，并避免液压管路部位被污染，使其快捷的进入良好的运转。

### 适用范围

破碎锤的安装挖掘机铲斗和破碎锤交替作业，更换过程中的安装及拆卸；以及日常维保按

以下方法操作。

### 内容

1将挖掘机移到一块平淡的无泥泞、尘土和杂物的场地，关闭发动机，释放液压管路中的压力及油箱中的气体。

2将装在大臂末端的截止阀旋转90度至OFF位置，以防止液压油流出。

3将破碎锤大臂上软管堵头松开，然后将流出的少量液压油接入一容器中。

4要防止泥土及尘土进入输油管，用堵头将软管堵好，用内螺纹堵头将管道堵好，为防止被灰尘污染，应将高压管及低压管用铁丝扎好。

4.1 软管堵头：装备进行铲斗作业时，堵头是为了防止沾在破碎锤上的泥土及尘土进入软管

4.2 内螺纹堵头: 内螺纹堵头是为了防止附着在装备主机上的泥尘或灰尘进入油管。

5 如想拆卸破碎锤时，要先将斗杆连接的销轴拆下；在室外保管破碎锤，应放在枕木上并用薄篷布将其盖好。

6 破碎锤长期不使用，请按以下方法保管：

6.1 将破碎锤的外部清理干净；

6.2 将钢钎从壳体上拆下后，涂上防锈油；

6.3 把活塞推向氮气室之前须先将氮气室的氮气派出；

6.4 重新组装时，应将破碎锤上各个零部件涂上润滑油后，再进行组装。

7 如需安装破碎锤，其过程与前面提及的拆卸顺序相反。如果进行铲斗作业，会很容易使软管及管路末端被污染，被污染的部分要清理（请使用液压油或柴油进行清理）。