

供应连港工兵破碎锤175毫米大型挖机可用全国各地发货型号ZFB15F

产品名称	供应连港工兵破碎锤175毫米大型挖机可用全国各地发货型号ZFB15F
公司名称	中连投资控股有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:连港工兵 型号:ZFB15F 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市海州区花果山南路64-22号
联系电话	15351812658 15351812658

产品详情

GBPSC液压破碎锤的技术使用

技术使用

- 1) 仔细阅读液压破碎锤的操作手册，防止损坏液压破碎锤，并地操作它们。
- 2) 操作前检查螺栓和连接头是否松动，以及液压管路是否有泄漏现象。
- 3) 不要用液压破碎锤在坚硬的岩石上啄洞。
- 4) 不得在液压缸的活塞杆全伸或全缩状况下操作破碎器。
- 5) 当液压软管出现激烈振动时应停止破碎器的操作，并检查蓄能器的压力。
- 6) 防止挖掘机的动臂与破碎器的钻头之间出现干涉现象。
- 7) 除钻头外，不要把破碎器浸入水中。
- 8) 不得将破碎器作起吊器具用。
- 9) 不得在挖掘机履带侧操作破碎器。
- 10) 液压破碎锤与液压挖掘机或其他工程建设机械安装连接时，其主机液压系统的工作压力和流量须符合液压破碎器的技术参数要求，液压破碎器的“P”口与主机高压油路连接，“O”口与与主机回油路连

接。

- 11) 液压破碎锤工作时的佳液压油温度为50-60度，高不得80度。否则，应减轻液压破碎器的负载。
- 12) 液压破碎锤使用的工作介质，通常可以与主机液压系统用油一致。一般地区使用YB-N46或YB-N68抗磨液压油，寒冷地区使用YC-N46或YC-N68低温液压油。液压油过滤精度不低于50micro;m。
- 13) 新的和修理的液压破碎器启用时须重新充氮气，其压力2.5、0.5MPa。
- 14) 钎杆柄部与缸体导向套之间须用钙基润滑脂或复合钙基润滑脂进行润滑，且每班班加注。
- 15) 液压破碎器工作时须先将钎杆压在岩石上，并保持压力后才开动破碎锤，不允许在悬空状态下启动。
- 16) 不允许把液压破碎锤当撬杠使用，以免折断钎杆。