

扒胎机价格 冠捷质量认证 扒胎机

产品名称	扒胎机价格 冠捷质量认证 扒胎机
公司名称	浙江冠捷机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义岗头工业区
联系电话	15669528387 15669528387

产品详情

扒胎可不是轻松活，如果徒手扒胎，估计没有几个人能够完成，当然扒胎机可以帮我们更加简单操作，而且也比较少出现徒手扒胎弄坏轮毂的情况。今天我们就来看看扒胎机教学和技巧吧。

- 1、轮胎卸下后，将轮胎空气全部放掉，然后清除掉钢圈外缘的平衡块。
- 2、将轮胎放到压铲和靠胎胎皮上，把压铲置于钢圈和轮胎之间，然后用力踏踏板使轮胎边缘和钢圈分离。
- 3、把轮胎放到工作台上并锁紧，用浓泡沫液在钢圈边缘处进行涂抹，以防拆装对轮胎造成损坏。
- 4、使用撬棍把轮胎边缘翘起并撬到拆装头上，撬棍不用取出，踏踏板使轮胎顺时针旋转后可取出撬棍。
- 5、这时轮胎一侧边缘已经完全脱离钢圈，那么另一侧同样采用上述方法。使用撬棍把轮胎边缘翘起并撬到拆装头上，撬棍不用取出，踏踏板使轮胎顺时针旋转后视情况取出撬棍，扒胎基本完成。

下面是装胎操作：

- 1、把钢圈固定在转盘上，用浓泡沫液涂抹两侧轮胎边缘。
- 2、将轮胎边缘置于钢圈上，用拆装头压住边缘后转动转盘。
- 3、轮胎一侧装好后，另一侧基本采用同样方式进行安装。

扒胎机的操作步骤是：1、清除扒胎机上及附近妨碍作业的器具及杂物，扒胎机价格，检查机器各部是否正常。2、将轮胎放到轮胎挤压位置，用轮缘拆离蹄压迫轮胎使之与钢圈离缝，使轮胎和钢圈分离。3、将轮胎搬上拆装台，此时应避免磕碰设备，轮胎摆放好后踩下踏板撑牢（或卡紧）钢圈。4、安装拆装鸟

头，注意紧固及鸟头离钢圈的位置。最佳位置位0.5厘米，调整好后紧固。5、拆装轮胎过程中，用撬棍将轮胎边挑到鸟头上时，应注意撬棍的用力方向和力度，不允许将手深入撬开的缝隙中。6、踩下转动踏板使扒胎机工作台顺时针旋转，即可拆下轮胎外侧。7、用同样的方法可将内侧的轮胎拆下，扒胎机，将轮胎扒出钢圈。

1、工作圆盘不动。

检修思路：首先分清是电路故障还是机械故障。

检修方法：

(1)踩下或提起倒顺开关脚踏，观察电机的反应，如果没有任何反应，用万用表测量倒顺开关，接线端之间电压是否正常，不正常检查供电线路或电源插头，若电压正常，用万用表测量倒开关接线端和接线端在踩下和提起电源开关脚踏时，电压是否正常，如果不正常，倒顺开关坏，如果正常，电机或电容坏。

(2)如果电机有嗡嗡声，但不能转，测量方法同上面。如果测量结果不正常，倒顺开关坏，如果正常，扒胎机哪个好，用手转动变速箱带轮，如果用手转不动，变速箱有故障，如果用手能转动，是电机或电容故障。

(3)如果电机能正常转动，扒胎机多少钱，工作圆盘不转动，应是变速箱故障，如：变速箱皮带轮没带动蜗杆旋转：蜗轮崩出等。

扒胎机价格-冠捷质量认证-扒胎机由浙江冠捷机械制造有限公司提供。浙江冠捷机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！