

连港工兵破碎锤135毫米全国发货挖机碎石打击强防伪标识 新设计

产品名称	连港工兵破碎锤135毫米全国发货挖机碎石打击强防伪标识 新设计
公司名称	中连投资控股有限公司
价格	33500.00/台
规格参数	品牌:连港工兵 型号:YSW-19 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市海州区花果山南路64-22号
联系电话	15351812658 15351812658

产品详情

破碎锤液压油的选择

一、液压油的选择

液压油的选择，决定液压碎石工作的效率。以下情况会影响机器本体在气候恶劣的地方使用（比如天气冷活炎热），液压油粘度随周围环境温度的变化而变化。无法获得所型号的液压油。供给主机的液压油与型号不同。

二、根据液压油颜色判断其失效与否的标准当在破碎器不能发挥其佳性能时，液压油会变黑，当原来使用的液压油与新的未使用的液压油看出不同时，原先使用的液压油可能被污染，同时当原先使用的液压油比新的液压油在颜色上深于2个ASTM时，液压油性能开始恶化。

三、液压油的污染

被污染的液压油会导致破碎器和主机故障，并损坏零部件。要注意液压油污染问题，要及时更换被污染了的液压油。换油时，要清洗油箱、油缸及管道。清洗或者更换滤油器时也需检查液压油的污染情况。滤油器更换：换油后工作50小时更换，随后每隔100小时更换。液压油更换：每500小时更换。

破碎锤维保手册之：破碎锤的安装与拆卸

目的

破碎锤的安装和拆卸过程中，规范操作流程，并避免液压管路部位被污染，使其快捷的进入良好的运转。

适用范围

破碎锤的安装挖掘机铲斗和破碎锤交替作业，更换过程中的安装及拆卸；以及日常维保按

以下方法操作。

内容

1将挖掘机移到一块平淡的无泥泞、尘土和杂物的场地，关闭发动机，释放液压管路中的压力及油箱中的气体。

2将装在大臂末端的截止阀旋转90度至OFF位置，以防止液压油流出。

3将破碎锤大臂上软管堵头松开，然后将流出的少量液压油接入一容器中。

4要防止泥土及尘土进入输油管，用堵头将软管堵好，用内螺纹堵头将管道堵好，为防止被灰尘污染，应将高压管及低压管用铁丝扎好。

4.1 软管堵头：装备进行铲斗作业时，堵头是为了防止沾在破碎锤上的泥土及尘土进入软管

4.2 内螺纹堵头：内螺纹堵头是为了防止附着在装备主机上的泥尘或灰尘进入油管。

5如想拆卸破碎锤时，要先将斗杆连接的销轴拆下；在室外保管破碎锤，应放在枕木上并用薄篷布将其盖好。

6破碎锤长期不使用，请按以下方法保管：

6.1将破碎锤的外部清理干净；

6.2将钢钎从壳体上拆下后，涂上防锈油；

6.3把活塞推向氮气室之前须先将氮气室的氮气派出；

6.4重新组装时，应将破碎锤上各个零部件涂上润滑油后，再进行组装。

7如需安装破碎锤，其过程与前面提及的拆卸顺序相反。如果进行铲斗作业，会很容易使软管及管路末端被污染，被污染的部分要清理（请使用液压油或柴油进行清理）。