

连港工兵破碎锤140毫米型号ZFB8L 建筑拆迁等适用

产品名称	连港工兵破碎锤140毫米型号ZFB8L 建筑拆迁等适用
公司名称	中连投资控股有限公司
价格	72000.00/台
规格参数	总重量:1750kg 全长:1630mm 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市海州区花果山南路64-22号
联系电话	15351812658 15351812658

产品详情

挖掘机司机知的安全法则

挖掘时每次吃土不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械或造成倾覆事故。铲斗下落时，注意不要冲击履带及车架。

配合挖掘机作业，进行清底、平地、修坡的人员，须在挖掘机回转半径以内工作。若须在挖掘机回转半径内工作时，挖掘机须停回转，并将回转机构刹住后，方可进行工作。同时，机上机下人员要彼此照顾，密切配合，安全。

挖掘机装载活动范围内，不得停留车辆和行人。若往汽车上卸料时，应等汽车停稳，驾驶员离开驾驶室后，方可回转铲斗，向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过。卸料时，铲斗应尽量放低，但又注意不得碰撞汽车的部位。

挖掘机回转时，应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动，禁止急剧回转和紧急制动。

铲斗未离开地面前，不得做回转、走行等动作。铲斗满载悬空时，不得起落臂杆和行走。

履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，铲斗距地面高度不1米。并将回转机构刹住。

挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面;挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得20。下坡时应慢速行驶，途中不许变速及空挡滑行。挖掘机在通过轨道、软土、粘土路面时，应铺垫板。

在高的工作面上挖掘散粒土壤时，应将工作面内的较大石块和其他杂物，以免塌下造成事故。若土壤挖成悬空状态而不能自然塌落时，则需用人工处理，不准用铲斗将其砸下或压下，以免造成事故。

正确操作可破碎锤的工作效率，并可延长破碎锤的使用寿命。操作注意事项有以下几点；

（1）每次使用之前，先检查破碎锤的高低压油管有无漏油以及松动现象。并且，应检查其他地方是否漏油以免因振动造成油管脱落，从而发生故障。

（2）破碎锤作业时钎杆应与石块表面保持垂直状态，并使钎杆压实，破碎后应停止破碎，以防止空打。若持续漫无目的的冲击会造成破碎锤的前体受损及主体螺栓松动严重时可伤及主机本身。

（3）进行破碎作业时勿摇晃钎杆使用，否则螺栓与钎杆均有断裂的可能。

（4）严禁破碎锤在水中或泥泞中作业。除钎杆夕卜破碎锤前护套以上均不能漫在水或泥泞中。

（5）当破碎物为较大硬物（石块）时，请选择从边缘处进行破碎作业，不论再大及再硬的石块选择从边缘开始打击通常是较可行的方式，并且同一定点连续打击一分钟以上而未能击碎时。请改变打击的选定点击再行尝试。

（6）当工程机械油缸全伸或全缩进行打击作业时将会使打击震动回震至油缸体身导致工程机械的损坏。

（7）工作时勿以侧板做为推动重物的面因此将会造成侧板螺栓、钎杆损坏，并会损伤破碎锤，会使吊臂断裂。为使破碎锤更好地发挥效率延长使用寿命，在使保养和使用方面应慎重。