



6????????0.1~200V

7????????0.1~999mA

?????

P--1: ??T1????????????

P--2: ?????T1????????

P--3: ??T1????????T2????

P--4: ???T1????T2????????

P--5: ??T1????T2????????

P--6: ?????T1????T2????????

????????????????0.1A?36V????????T1???10????T2???5????????????

按下刺激仪上方红色按钮，手动调整电流,到0.1A，再次按下刺激仪上方红色按钮，手动调整电压到36V。

长按设置键，再按动上下键，模式调整到P-6，短按设置键调整T1时间到10，再次短按设置键，调整T2时间到5，再次短按设置键。

按动开关键，即可循环刺激工作。