

连港工兵破碎锤155毫米型号ZFB12F建筑拆迁等适用

产品名称	连港工兵破碎锤155毫米型号ZFB12F建筑拆迁等适用
公司名称	中连投资控股有限公司
价格	106000.00/台
规格参数	品牌:连港工兵 型号:ZFB12F 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市海州区花果山南路64-22号
联系电话	15351812658 15351812658

产品详情

怎么把沟底收平？

1.利用测量工具

在施工人员的指挥下利用测量工具可以较为准确的控制深/度和沟道坡度，这种情形更多的在于驾驶员与施工员的默契配合。

2.自带工具

在前一段时间，一位热心的甲友给我们带来了他的发明，他的名字叫韩海，为此并申请了专/利，经常逛铁甲的甲友应该对这个名字会比较熟悉，这无疑“技术控”的一大福利，空闲时可以仔细看看他写的这篇文章，了解一下他的想法。这也是一种在挖沟时控制深/度沟槽的方法，“单枪匹马”就能“上阵”了，这个工具看起来有些复杂，没关系，来个不复杂的，就是直接带一把卷尺在身上，驾驶员下次查看可以量。也可以不是卷尺，还可能是路边捡的一根合适长度的树枝。

3.铲斗拖平沟底

在这里挖好的沟槽后，可以利用铲斗将沟道将沟底收平，大多数施工员对挖沟的要求也会是这样，是针对需要安装管道的沟槽，沟底平整后便可以进行下一步工作了。

液压易损件正确使用

由于破碎锤是在动态中使用的,活动连接部位容易损坏,要正确使用和操作就可避免发生,正确使用如下:

1、阅读液压破碎器的操作手册，防止损坏液压破碎器和挖装机，并地操作它们。

- 2、操作前检查螺栓和接头是否松动，以及液压管路是否有泄漏现象。
- 3、不要用液压破碎器在坚硬的岩石上啄洞。
- 4、除钎杆外，不要把破碎器浸入水中。
- 5、不得将破碎器作起吊器具用。
- 6、不得在挖装机轮胎侧操作破碎器。
- 7、不得在液压缸的活塞杆全伸或全缩状况下操作破碎器。
- 8、当液压软管出现激烈振动时应停止破碎器的操作，并检查蓄能器的压力。
- 9、防止挖装机的动臂与破碎器的钻头之间出现干涉现象。
- 10、液压破碎器与挖掘装载机或其他工程建设机械安装连接时，其主机液压系统的工作压力和流量须符合液压破碎器的技术参数要求，液压破碎器的“P”口与主机高压油路连接，“O”口与主机回油路连接。
- 11、液压破碎器工作时的佳液压油温度为50-60度，高不得80度。否则，应减轻液压破碎器的负载。
- 12、液压破碎器使用的工作介质，通常可以与主机液压系统用油一致。一般地区使用YB—N46或YB—N68抗磨液压油，寒冷地区使用YC-N46或YC-N68低温液压油。液压油过滤精度不低于50 μ m。
- 13、新的和修理的液压破碎器启用时须重新充氮气，其压力2.5、0.5MPa。
- 14、钎杆柄部与缸体导向套之间须用钙基润滑脂或复合钙基润滑脂进行润滑，且每台班班加注。
- 15、液压破碎器工作时须先将钎杆压在岩石上，并保持压力后才开动破碎锤，不允许在悬空状态下启动。
- 16、不允许把液压破碎器当撬杠使用，以免折断钎杆。
- 17、使用时液压破碎锤及钎杆应垂直于工作面，以不产生径向力为原则。
- 18、被破碎对象已出现破裂或开始产生裂纹时应停止破碎器的冲击，以免出现有害的“空打”。
- 19、液压破碎器若要长期停止使用时应放尽氮气，并将进、出油口密封，切勿在高温和-20度以下的环境下存放。