

# 扒胎机 扒胎机操作 冠捷有口皆碑

产品名称	扒胎机 扒胎机操作 冠捷有口皆碑
公司名称	浙江冠捷机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义岗头工业区
联系电话	15669528387 15669528387

## 产品详情

扒胎机的操作步骤是：1、清除扒胎机上及附近妨碍作业的器具及杂物，检查机器各部是否正常。2、将轮胎放到轮胎挤压位置，用轮缘拆离蹄压迫轮胎使之与钢圈离缝，使轮胎和钢圈分离。3、将轮胎搬上拆装台，此时应避免磕碰设备，轮胎摆放好后踩下踏板撑牢（或卡紧）钢圈。4、安装拆装鸟头，注意紧固及鸟头离钢圈的位置。最佳位置位0.5厘米，扒胎机二手，调整好后紧固。5、拆装轮胎过程中，用撬棍将轮胎边挑到鸟头上时，应注意撬棍的用力方向和力度，不允许将手深入撬开的缝隙中。6、踩下转动踏板使扒胎机工作台顺时针旋转，即可拆下轮胎外侧。7、用同样的方法可将内侧的轮胎拆下，将轮胎扒出钢圈。

市面上扒胎机很多，价格和质量不等，不懂行情的用户可能会只考虑价格便不便宜，能不能够拆这么大的胎。选购扒胎机时需要注意的要点

- 1.噪声低，在负载时无明显振动。减速器通常都是采用合金材料制成，传动时，必须噪音低吗，扒胎机多少钱，平衡性能好
- 2.注意看电机的额定功率，扒胎机，功率越大，工作稳定性越强。电机的功率一般为1000W以上，有的厂家为了降低成本，使用800W左右的电机，其工作稳定性就要差很多

浙江冠捷机械制造有限公司企业宗旨是信誉至上、诚实守信、共谋发展、互惠双赢、诚信赢天下。

轮胎拆装机，也叫拆胎机、扒胎机，用于安装和卸载汽车轮胎，扒胎机操作，可以为汽车、摩托车和重型卡车等不同车辆更换轮胎，为汽车维修厂和4S店必备设备。有气动式跟液压式两种，最常用的是气动式。不当使用轮胎拆装机进行拆卸或装配轮胎，往往会使轮胎的胎圈部位变形或损伤，轻则影响轮胎的气密性或导致轮胎胎侧出现鼓包，重则使轮胎胎体帘线断裂而报废。另外，应将轮胎胎侧标记的黄色圆点对准气门嘴安装，因为黄色圆点是轮胎圆周上最轻部位，这样在车轮作动平衡时可以减少平衡点的铅块重量。扒胎机-扒胎机操作-冠捷有口皆碑(诚信商家)由浙江冠捷机械制造有限公司提供。浙江冠捷机

械制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冠捷——您可信赖的朋友，公司地址：武义岗头工业区，联系人：朱女士。