

# 扒胎机 冠捷口碑企业 扒胎机牌子

产品名称	扒胎机 冠捷口碑企业 扒胎机牌子
公司名称	浙江冠捷机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义岗头工业区
联系电话	15669528387 15669528387

## 产品详情

### 扒胎机结构

分气阀应选用铝制或高强度尼龙制品，接头处采用锁紧式接头锁住气管，很多小厂家为节省成本选用低劣分气阀，并采用塑料快插接头，因此会导致在气源压力过高的时候直接爆管及漏气等故障现象的发生，并且使用寿命短。

小气缸内部活塞一定是高强度耐磨的铝活塞，很多小厂家选用的是塑料或尼龙制品，扒胎机价格，严重影响使用寿命，小气缸分出的气阀也应都选择锁紧式结构接头。

拆装鸟头应选择弧形设计曲线比较科学，扒胎机，多年使用后不易变形，装卸轮胎时很平顺，且保护轮胎、轮胎及轮毂不受损伤。而劣质的拆装鸟头弧形设计不合理，容易划伤轮毂及轮胎，给汽修厂或轮胎店造成不必要的损失。

### 扒胎机的结构

箱体结构可完全影响扒胎机性能及安全性，箱体采用的钢板材质过薄或内部拉筋结构不合理。所以在挑选扒胎机的时候，应打开扒胎机箱体侧盖，观察箱体内部结构，标准的箱体应上下都有拉筋，比较简单的就是直接看看重量，慎重选择才能保证设备在后期使用时受力不变型。

电机的功率一般为1000W（380V）以上，有的生产厂家为了降低成本，使用800W左右的电机，其工作稳定性就要差很多。在选购时可拆开边盖，查看电机的额定功率。电机在工作时应噪声小，扒胎机牌子，且无明显振动，需选择铜包线。

1、工作圆盘不动。

检修思路：首先分清是电路故障还是机械故障。

检修方法：

(1)踩下或提起倒顺开关脚踏，观察电机的反应，如果没有任何反应，用万用表测量倒顺开关，接线端之间电压是否正常，不正常检查供电线路或电源插头，若电压正常，扒胎机怎么用，用万用表测量倒开关接线端和接线端在踩下和提起电源开关脚踏时，电压是否正常，如果不正常，倒顺开关坏，如果正常，电机或电容坏。

(2)如果电机有嗡嗡声，但不能转，测量方法同上面。如果测量结果不正常，倒顺开关坏，如果正常，用手转动变速箱带轮，如果用手转不动，变速箱有故障，如果用手能转动，是电机或电容故障。

(3)如果电机能正常转动，工作圆盘不转动，应是变速箱故障，如：变速箱皮带轮没带动蜗杆旋转：蜗轮崩出等。

扒胎机-冠捷口碑企业-扒胎机牌子由浙江冠捷机械制造有限公司提供。“拆胎机，扒胎机，UTV”选择浙江冠捷机械制造有限公司，公司位于：武义岗头工业区，多年来，冠捷坚持为客户提供好的服务，联系人：朱女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。冠捷期待成为您的长期合作伙伴！