

泰安本地发电机租赁设备专业经验丰富

产品名称	泰安本地发电机租赁设备专业经验丰富
公司名称	中动建筑设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	本地发电机出租公司
联系电话	13335093736 13373885280

产品详情

泰安本地发电机租赁设备专业经验丰富 山东中动建筑设备租赁有限公司是一家以柴油发电机组出租、租赁为主营业务的公司，根植青岛，服务全国。拥有柴油发电机组近百台，设备型号从50kw—3000kw均可提供，租赁形式多样化。我公司一贯秉承“诚信为本，服务至上”的企业精神，向客户提供精良的设备，服务满足不同客户的不同需求。泰安本地发电机租赁设备专业经验丰富 接线过程：柴油发电机出来的四根线。其中一根是N标记的线是零线。别的三根为火线。三相负载平衡。简单的一点说就是发电机是15KW现在带了一台5KW的三相电动机。假如说想再接一台2KW的单相电机的话很有可能造成三相不平衡。如果想单独接单相电用的话可以三根火线中随便拉一根当作火线。再接一根零线可以当作单相电用。要是想单独接一相出来用也可以。不过功率是不能太大的设备。那样容易造成三相不平衡。另外三相柴油发电机还得看多少KW的发电机。小的发电机见意接三相电后。可以接一些照明什么的。不主张再接功率大的电器。接线注意事项：柴油发电机组接线时要注意以下几点：

- 1、接地线接线点一般是在柴油发电机组的底盘末端，在安装接地线时，必须接到合适的地线位置。
- 2、交流发电机接地中线的连接通常由用户安装时决定，当柴油发电机组作为**电源时，中线必须直接连到工厂接地线上。
- 3、较为复杂的安装，应选择接地中点以确保柴油发电机组正确的运行或保护设备，例如发现接地故障和将接地循环电流降到较小。
- 4、接地线必须根据用户和地方当局建议来安排。
- 5、保证设备接线一直得到有效的维持，关于接线系统的维护应严格按照说明书去做。柴油电机组要做到接线，首先应辨别接线柱或引出线是相线仍是零线。通常情况下，发电机的各接线柱或引出线都用必然的标记来区别是相线仍是零线。只要加以重视就可进行辨别零线接线柱常常使用字母M或O作标记，也有在接线旁标以接地符号标示的。如果零线接线柱上无符号或符号恍惚不清，可在发电机运行历程中用电压表测试鉴定，不要采用“碰火”的操作。

[慈溪本地发电车租赁设备专业经验丰富](#)