

# 输送泵租赁 长沙众宇机械设备 湖南长沙输送泵租赁厂家电话

产品名称	输送泵租赁 长沙众宇机械设备 湖南长沙输送泵租赁厂家电话
公司名称	长沙众宇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025
联系电话	13755166968

## 产品详情

混凝土输送泵安全操作规程：

- 1) 混凝土输送泵应安放在坚实平整的地面，输送泵租赁，放下支腿，将机身安放平稳。
- 2) 作业前应进行检查，小型混凝土输送泵车，确认电气设备和仪表正常，混凝土输送泵车操作，各部位开关按钮、手柄都在正确位置，机械部分各紧固点牢固、可靠，链条和皮带松紧度符合规定要求，传动部位运转正常。
- 3) 混凝土输送管接头应密封严密，管卡应连接牢固。垂直管前应不少于10m带逆止阀的水平管，严禁将垂直管直接接在混凝土输送泵的输出口。
- 4) 疏通堵塞管道时，应疏散周围人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法，清除输送管道的压力。拆卸时严禁管口对人。
- 5) 作业时不得取下料斗格栅网和其他安全装置。不得攀登和骑压输送管道，不得把手伸入阀体内工作，严禁在泵送时拆卸管道。
- 6) 清洗管道时，操作人员应离开管道出口和弯管接头处。如用压缩空气清洗管道时，管道出口处10m内不得有人和设备。
- 7) 作业后，湖南长沙输送泵租赁厂家电话，将液压系统卸压，将全部控制开关回到原始位置。

混凝土输送泵液压油的更换步骤：

- (1)检查系统的原始液压油。一般来说，油的颜色应该是透明的，有淡黄色、浑浊或乳化，了解污染和变质的程度，然后将其排干干净。

(2)如果很脏，应先用煤油清洗系统，然后用工作油或低粘度环烷油(50 运动粘度10~20厘沱)清洗。清洗时，油泵应在有间隙的情况下运行，即旋转和停止。油泵应配有较粗的吸油过滤器(过滤精度为80目/英寸)，清洗后应更换原设计的滤油器。不要用棉纱或棉布擦拭油箱。油箱清洗后，可以用压缩空气吹干净，并通过清洗油的循环排出。

(3)先检查新油的品牌和质量，不要使用其他品牌，更不要混合两个品牌。

如何提高混凝土泵的施工效率？

使用时在料斗上加装筛网，将较大的石块隔离，避免输送管道堵塞。如数量较大，应及时清理。使用前应注意检查混凝土泵的液压表及各部件的工作状态。一般情况下，出口容易出现堵塞。这时，我们可以把泵倒转过来，把堵塞的部分倒回去，搅拌均匀，然后继续泵送。如果堵塞问题没有得到解决，湖南长沙输送泵租赁公司哪家好，则应在停机后将泵移走，以清除堵塞。泵送过程中，混凝土应连续输送，防止管道内的浆液结块或沉降。如停料时间超过半小时，应在泵送停止前清洗干净。选用功率大的泵送马达，也可以提高泵送效率。

泵送混凝土时，应在料斗中保留一定量的混凝土，防止空气进入料斗，造成混凝土倒流后堵塞。如果发生这种情况，湖南长沙输送泵租赁费用标准，将输送机反转，将混凝土送回料斗。每两小时更换一次水洗槽内的水，并检查泵缸行程。如有变化，应及时调整。

输送泵租赁-长沙众宇机械设备-湖南长沙输送泵租赁厂家电话由长沙众宇机械有限公司提供。长沙众宇机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众宇机械——您可信赖的朋友，公司地址：长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025，联系人：张经理。