

挖掘机破碎斗零售 挖掘机破碎斗 迦泰破碎斗厂家报价

产品名称	挖掘机破碎斗零售 挖掘机破碎斗 迦泰破碎斗厂家报价
公司名称	昆明市官渡区迦泰机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市关雨路东聚五金机电精品市场A1-8号
联系电话	13888151661

产品详情

破碎锤

钢钎选择指南

- 1、一字头钢钎：适用于各种软及中性分层岩石的挖掘、挖沟作业。
- 2、十字头钢钎：适用于细粒及中性混凝土和软性非分层岩石的破碎。
- 3、平头钢钎：适用于中等硬度的石块或炸裂的小石块的破碎，使其进一步变小。

钢钎的更换

- 1、先拆下止退销和330mm长的钢钎销，重新安装时把钢钎放正后，插入钢钎销；
- 2、重新安装钢钎时，挖掘机破碎斗，按拆卸时的相反顺序进行，要先检查一下各零部件是否有磨损、炸裂的情况。

如钢钎有变形，应将其打磨修复后，把钢钎销及钢钎活动部位涂上润滑油，再把钢钎安装上；如果钢钎销变形严重，会给更换钢钎带来困难，所以每工作100-150小时，应进行检查！

破碎锤采购、批发，认准昆明迦泰机械，我公司从事挖掘机多用途工装属具的代理和销售，欢迎来电咨询！

破碎锤钢钎方向

破碎锤钢钎和小臂的方向应一致，挖掘机破碎斗厂商，钢钎和作业的岩石表面应尽可能垂直。如果钢钎和岩石表面不垂直，在进行作业时，钢钎可能打滑。破碎时，首先把钢钎完全调整后，在安定的情况下，选择岩石的击点进行冲击作业。

破碎锤采购、批发，认准昆明迦泰机械，我公司从事挖掘机多用途工装属具的代理和销售，欢迎来电咨询！

如何更换破碎锤钎杆？

1.更换钎杆之前，要先把破碎锤清理一下，清洗干净钎杆销和钎杆，然后将破碎锤水平放置，将橡胶塞拿下来，用铁锤和钢棒将橡和钎杆锁销（也叫止动销）退出来。

2.在破碎锤底部用铁锤和钢棒将钎杆扁销从上方顶出，然后就可以取出旧的钎杆了。

3.安装新钎杆：首先在钎杆沟槽中抹好足够的润滑油，然后把新钎杆塞入破碎锤中，后面按拆卸的反步骤依次安装好钎杆扁销、钎杆锁销和橡胶塞。

如何润滑破碎锤钎杆？

加注时，活塞杆应垂直顶住钎杆，以使润滑油良好均匀地弥散与钎杆与衬套间。

在注油时，请把钎杆推到后，不要留空隙，挖掘机破碎斗零售，避免油量过多。

破碎锤采购、批发，挖掘机破碎斗厂家，认准昆明迦泰机械，我公司从事挖掘机多用途工装属具的代理和销售，欢迎来电咨询！

挖掘机破碎斗零售-挖掘机破碎斗-迦泰破碎斗厂家报价由昆明市官渡区迦泰机械经营部提供。昆明市官渡区迦泰机械经营部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆明迦泰机械——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市关雨路东聚五金机电精品市场A1-8号，联系人：周经理。