

# 扒胎机型号 冠捷口碑企业 扒胎机

产品名称	扒胎机型号 冠捷口碑企业 扒胎机
公司名称	浙江冠捷机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义岗头工业区
联系电话	15669528387 15669528387

## 产品详情

扒胎机的维护保养与注意事项：

- 1.进行维护保养之前，必须断开电源和气源
- 2.每天作业结束后，必须认真擦拭机器，对各滑动和转运部位经常注油润滑
- 3.经常检查气水分离器和油雾器。积水过多时及时放出，油量不足时及时补充
- 4.保证减速箱内具有足够的润滑油，从油窗能看到油位即可。将工作台中心的塑料盖打开，拧下螺栓，即可由螺栓孔加油。

1、工作圆盘不动。

检修思路：首先分清是电路故障还是机械故障。

检修方法：

(1)踩下或提起倒顺开关脚踏，观察电机的反应，扒胎机，如果没有任何反应，用万用表测量倒顺开关，接线端之间电压是否正常，不正常检查供电线路或电源插头，若电压正常，扒胎机厂家，用万用表测量倒开关接线端和接线端在踩下和提起电源开关脚踏时，电压是否正常，如果不正常，倒顺开关坏，如果正常，扒胎机型号，电机或电容坏。

(2)如果电机有嗡嗡声，但不能转，测量方法同上面。如果测量结果不正常，倒顺开头坏，如果正常，扒胎机牌子，用手转动变速箱带轮，如果用手转不动，变速箱有故障，如果用手能转动，是电机或电容故障。

(3)如果电机能正常转动，工作圆盘不转动，应是变速箱故障，如：变速箱皮带轮没带动蜗杆旋转：蜗轮崩出等。

手动扒胎机是根据市场需求推出的改良产品，其性能与质量更加稳定。扒胎机兼拆胎、装胎、充气于一体，还具有右辅助臂等装置使拆装宽扁轮胎更方便，更安全。适用于各种中小型车轮胎的拆、装和充气，是汽车修理厂和汽车轮胎店的得力助手。

全自动扒胎机兼拆胎，装胎，充气于一体，独有的右辅助臂等装置使拆装宽扁轮胎更方便，更安全。适用于各种中小型车轮胎的拆、装和充气，更是汽车修理厂和汽车轮胎店的得力助手。

扒胎机型号-冠捷口碑企业-扒胎机由浙江冠捷机械制造有限公司提供。浙江冠捷机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！