

# 爱邦特科技值得信赖 冷干机公司 宁波冷干机

产品名称	爱邦特科技值得信赖 冷干机公司 宁波冷干机
公司名称	杭州爱邦特节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区石桥街道海辰水岸晶座2幢608室
联系电话	15805820095 15805820095

## 产品详情

应用冷干机应留意以下事项： 压缩空气的数据流量工作压力、温度应在标牌容许标准内；

安装位置应自然通风，设备四周有充分排热和维修室内空间且无法在户外安装，以防止降水及太阳照射；

冷干机一般容许无基本安装，但路面需要地面找平；

应尽可能接近客户点，防止管路太长；

周边环境不应有可检验到的刺激性汽体，宁波冷干机，特别是在留意不可以与氨冷冻设备共处一室；

冷干机前置滤水器的过滤精密度要适度，过高精密对冷干机并无必需；

冷却循环水出入管要归口管理，尤其是出水口不能与别的风冷机器设备同用，防止压力差造成排水管道遇阻；

一切时间也要维持自动排水器排水管道通畅；

不必持续运行冷干机；

冷干机具体解决压缩空气的参数指标值，尤其是进气口温度、压力与额定电压不一致时，要按样品带来的“修正系数”开展调整，冷干机找哪家，以防止出现过载运作。

## 注意事项

避免在无负载下长时间运转。

请勿连续启动冷媒压缩机，每小时启停次数不得大于6次。

为了保证供气质量，冷干机多少钱，务必遵守开机、停机顺序。

开机：让干燥机运转3—5分钟后再开空压机或进气口阀门。

关机：先关空压机或出气口阀门再关干燥机。

管网中有跨接于干燥机进、出气口的旁路阀，在运行时一定要将旁路阀关紧，避免未经处理的空气进入下游用气管网。

空气压力不得超过0.95Mpa。

入口空气温度不超过45度。

冷却水温度不超过31度。

在环境温度低于2?时请不要开机。

电控柜内时间继电器设定不得少于3分钟。

一般操作只要控制“启动”、“停止”按钮即可

风冷型冷干机冷却风扇受压力开关控制，冷干机在环境温度较低工作时，冷干机公司，风扇不转属正常现象。随着冷媒高压增加风扇会自动启动。

## 冷干机

### 工作中原理

冷干机是依据冷却去湿原理，将压缩空气强制性根据空调蒸发器，利用制冷剂与压缩空气开展热交换器，把压缩空气冷却至2~10 的范畴，使压缩空气中汽态的水和油历经绝热过程冷却，凝固成液体的水和油，并带入浮尘，根据自动排水器排出来系统软件外，进而得到 洁净的压缩空气。冷干机采用方式关键考虑到解决总流量、工作压力露的点、应用自然环境及其工作电压等。

爱邦特科技值得信赖(图)-冷干机公司-宁波冷干机由杭州爱邦特节能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州爱邦特节能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为干燥设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!