

扒胎机商家 冠捷质量保障 扒胎机

产品名称	扒胎机商家 冠捷质量保障 扒胎机
公司名称	浙江冠捷机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义岗头工业区
联系电话	15669528387 15669528387

产品详情

扒胎机的维护保养与注意事项：

- 1.进行维护保养之前，必须断开电源和气源
- 2.每天作业结束后，必须认真擦拭机器，对各滑动和转运部位经常注油润滑
- 3.经常检查气水分离器和油雾器。积水过多时及时放出，油量不足时及时补充
- 4.保证减速箱内具有足够的润滑油，从油窗能看到油位即可。将工作台中心的塑料盖打开，拧下螺栓，即可由螺栓孔加油。

固元作为冠捷的前身，扒胎机怎么用，通过十多年来在质量和售后的不断提升，赢得了广大消费者的信赖和美誉。冠捷作为一个新的开始，改变的是名字，不变的是品质，扒胎机鸟头，我们一如既往地保持了产品的高质量和高性价比，扒胎机，真正地为客户排忧解难，为客户的事业添砖加瓦！

操作规程1、轮胎机电源必须处于正常状态，非工作状态下电源处于关闭位置。内机气压处于正常压力，非工作状态下不连接风管。2、更换轮胎之前检查轮胎框有没有变形，气嘴有没有漏气和裂纹。3、拧开气嘴把轮胎气压放掉，把轮胎置于压缩臂中间，操作压缩臂使轮胎两边与轮框分离。4、操作各开关反轮胎拆下。5、新轮胎装上时轮胎标致向上，扒胎机商家，操作各开关装上轮胎。6、装配完之后各开关置于关闭位置

固元作为冠捷的前身，通过十多年来在质量和售后的不断提升，赢得了广大消费者的信赖和美誉。冠捷作为一个新的开始，改变的是名字，不变的是品质，我们一如既往地保持了产品的高质量和高性价比，

真正地为客户排忧解难，为客户的事业添砖加瓦！

拆胎机，也叫扒胎机，轮胎拆装机。是在汽车维修时辅助拆卸、安装汽车轮胎的汽车维修设备。使得汽车维修过程中能更方便顺利的拆卸轮胎，目前拆胎机种类繁多，所以选购的时候需要多加注意！拆胎机按使用类型分为摩托车专属拆胎机、小轿车专属拆胎机、卡客车专属拆胎机、工程车专属拆胎机等类型

扒胎机商家-冠捷质量保障-扒胎机由浙江冠捷机械制造有限公司提供。浙江冠捷机械制造有限公司是从事“拆胎机，扒胎机，UTV”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱女士。