

# 冠捷质量保障 扒胎机商家 扒胎机

产品名称	冠捷质量保障 扒胎机商家 扒胎机
公司名称	浙江冠捷机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义岗头工业区
联系电话	15669528387 15669528387

## 产品详情

### 轮胎拆装扒胎机操作安全注意事项

- 1.轮胎拆装扒胎机严禁露天使用机器
- 2.轮胎拆装扒胎机电力系统要配有自动断路器，扒胎机怎么用，可调在30A
- 3.确认液压电机运转方向与箭头方向一致，否则须相关人员调换相线
- 4.操作人员必须经过培训，持有操作的证，并且不得留长发，扒胎机商家，不得穿戴肥大的衣服，不得戴领带、戒指、项链，以防被移动部件挂住
- 5.拆装前，必须将轮胎余气放尽
- 6.拆装前，必须排气油滤芯中得积水，确保马达转动皮带松紧适度
- 7.所有移动部件必须保持清洁，扒胎机多少钱，必要时气油清洁，并进行润滑工作，确保拆装器转动灵活
- 8.拆装轮胎时，扒胎机，严禁充气

固元作为冠捷的前身，通过十多年来在质量和售后的不断提升，赢得了广大消费者的信赖和美誉。冠捷作为一个新的开始，改变的是名字，不变的是品质，我们一如既往地保持了产品的高质量和高性价比，真正地为客户排忧解难，为客户的事业添砖加瓦！

电机功率

注意看拆胎机电机的额定功率，功率越大，工作稳定性越强。拆胎机电机的功率一般为1000W以上，有的生产厂家为了降低成本，使用800W左右的电机，其工作稳定性就要差很多。投资者在选购时，可拆开边盖，察看电机的额定功率。电机在工作时应噪声小，且无明显振动。

扒胎机保养常识：

- 1.油水分离器油杯要不定时的加油（润滑油）；油水分离器里的油的作用，是随着气路进入大气缸、小气缸和五通阀内，起到润滑作用，延长活塞和密封圈的使用寿命；
- 2.要定期（半年左右）把大气缸和小气缸拆开，把气缸筒内擦干净、检查是否有锈（如少量的锈，用细的砂纸把锈打掉），然后再打上黄油装上就可以；
- 3.要不定期的检查螺丝（鸟头的固定螺丝、摆臂锁紧螺丝和大盘下面小船固定螺丝等）的松紧情况；
- 4.凡是运动会产生摩擦的地方要经常大黄油（如：大小气缸活塞杆和小船和大盘之间等）
- 5.要保持扒胎机大盘和鸟头等处干净
- 6.要在扒胎机箱体上接一根地线，防止扒胎机漏电。

冠捷质量保障(图)-扒胎机商家-扒胎机由浙江冠捷机械制造有限公司提供。浙江冠捷机械制造有限公司是一家从事“拆胎机，扒胎机，UTV”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“冠捷”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使冠捷在堆垛搬运机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！