

冠捷质量保障 扒胎机鸟头 扒胎机

产品名称	冠捷质量保障 扒胎机鸟头 扒胎机
公司名称	浙江冠捷机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义岗头工业区
联系电话	15669528387 15669528387

产品详情

为了延长机器的使用寿命，应按说明书的要求定期进行维护保养，否则其工作可靠性将受到影响。轮胎拆装机1)在进行任何维修保养工作之前，必须先断开机器的电源和气源，然后踩下踏板3~4次，以排除机器内残余的压缩空气。2)损坏部件必须由维修人员用生产厂家提供的备件更换。3)每周用柴油清洁一次卡盘，以防止灰尘积存，同时润滑卡爪和导轨。

扒胎可不是轻松活，如果徒手扒胎，估计没有几个人能够完成，当然扒胎机可以帮我们更加简单操作，而且也比较少出现徒手扒胎弄坏轮毂的情况。今天我们就来看看扒胎机教学和技巧吧。

- 1、轮胎卸下后，将轮胎空气全部放掉，然后清除掉钢圈外缘的平衡块。
- 2、将轮胎放到压铲和靠胎胎皮上，把压铲置于钢圈和轮胎之间，扒胎机，然后用力踏踏板使轮胎边缘和钢圈分离。
- 3、把轮胎放到工作台上并锁紧，用浓泡沫液在钢圈边缘处进行涂抹，以防拆装对轮胎造成损坏。
- 4、使用撬棍把轮胎边缘翘起并撬到拆装头上，撬棍不用取出，踏踏板使轮胎顺时针旋转后可取出撬棍。
- 5、这时轮胎一侧边缘已经完全脱离钢圈，那么另一侧同样采用上述方法。使用撬棍把轮胎边缘翘起并撬到拆装头上，撬棍不用取出，踏踏板使轮胎顺时针旋转后视情况取出撬棍，扒胎机品牌，扒胎基本完成。

固元作为冠捷的前身，通过十多年来在质量和售后的不断提升，赢得了广大消费者的信赖和美誉。冠捷作为一个新的开始，扒胎机多少钱，改变的是名字，不变的是品质，我们一如既往地保持了产品的高质量和高性价比，真正地为客户排忧解难，为客户的事业添砖加瓦。

1、对于胎顶橡胶好但软而薄的轮胎：用风铲铲胎打滑时，可微抬一下风铲控制踏板，同时将轮胎往里推一下，扒胎机鸟头，确认铲口与胎口接触，然后用腿或手靠住，防止轮胎退回，再踩控制踏板，这时较容易铲下轮胎。

冠捷质量保障(图)-扒胎机鸟头-扒胎机由浙江冠捷机械制造有限公司提供。浙江冠捷机械制造有限公司在堆垛搬运机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，冠捷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱女士。