

铝合金地面变形缝伸缩缝装置

产品名称	铝合金地面变形缝伸缩缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	款式:地面盖板型平面变形缝 材质:铝型材 表面处理:阳极氧化
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金地面变形缝伸缩缝装置

变形缝工作原理

因天气的变化，建筑断开位置会热胀冷缩的变化，伸缩缝产品主要功能是建筑在伸缩过程中起到一个隐蔽的作用，同时主体装饰美观

变形缝适用范围

各种超宽断开位置，如屋面；墙面；地面；顶面，适用场所更加广泛，如，医院，银行，学校，商场，写字楼，住宅小区等等。

变形缝安装注意事项

4.1、槽口处理

1、根据所选用的建筑变形装置型号、规格，确定预留槽口宽度、深度。2、清理预留槽施工基面，使之达到合适的宽度、深度，并确保其平整度、直线度，以放置建筑变形装置。4.2、变形装置位置放样

1、以缝隙为中心，两侧对称按变形装置“W”值放样，可用墨斗弹线等方法定出固定铝合金框架的位置。

2、用同样的方法确定膨胀螺栓的位置，间距符合安装图纸要求。4.3、安装阻火带（选配）

按设计要求安装阻火带。4.4、安装止水带

止水带采用厚度为1.5mm的EPDM防水材料，施工时应遵循如下步骤：

1、平整并清洁混凝土表面，混凝土表面不得有酥松现象并应较为干燥。

2、在缝隙两侧基层及止水带两边用专用基层胶粘剂按300g/m用量涂刷。待胶粘剂基本不粘手时，将止水带平整铺贴在混凝土基层上并用相应工具压实。

3、清洁止水带接口，使其表面无明显污物，然后按60g

- /m量在接缝两面涂上专用搭接胶。待胶充分干燥后，再涂二度，待胶干燥后至不粘手后，压平、压实。
- 4、在与止水带水平转接、阴角或阳角接头处应根据现场实际情况进行裁剪，但应遵循尽量减少接头的原则。接合方法同上。
- 4.5、铝合金基座框架安装
- 1、根据确定的膨胀螺栓位置，用电锤钻孔，安装膨胀螺栓。
 - 2、将铝合金基座放入槽口，调整好设计标高，使纵坡、横坡与地面或墙面保持一致。
 - 3、用膨胀螺栓将其固定。
- 4.6、滑杆安装（金属盖板型）

- 将滑杆按设计间距布放，并用胶带纸初步固定。
- 4.7、面板安装（金属盖板型、卡锁型）
盖上面板，用螺栓栓住。橡胶嵌平型应装入橡胶条。装饰型嵌入大理石或其它材料。
- 4.8、个别接缝处应注入填缝胶并刮平。4.9、屋顶缝应特别注意接缝处

瑞合兴订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、是否要含税、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、高性价比的、安装后效果好的款式给你！