

建筑多功能钢管调直机 钢管调直机 河北鼎铭机械制造

产品名称	建筑多功能钢管调直机 钢管调直机 河北鼎铭机械制造
公司名称	任县鼎铭机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县西黄工业区
联系电话	15076877878 15076877878

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县鼎铭机械厂

钢管调直机变形解决方法

钢管调直机

钢管调直机

钢管调直机

钢管变形的非常严重，表面有大的焊点，有以上问题的钢管需要手工处理后再用机器调直。如果调直后的钢管达不到要求，首先看下钢管的尺寸是否符合机器的要求，如果尺寸小于机器的要求，简易钢管调直机，调直的效果会不理想。

再检查调直轮与钢管的接触状态，正常情况调直轮刚好压住钢管表面，钢管调直机一台多少钱，如果与钢管的距离过大，需要调整下调直轮的位置。

方法是：将一根钢管放进去，将调直轮刚好接触钢管，然后拧紧调直轮即可。

?钢管调直机操作步骤

钢管调直机：1、钢管上有大块附着物时请先清除。2、连接电源和配电箱，接通电源，按启动开关启动机器，然后再根据工作需要选择性打开“除锈启动”和“刷漆”启动按钮，如果不需要哪种功能可以不打开这种功能的按钮。先让设备空转，检查设备有无异响并调整运转方向。别具一格的鼎铭牌新机型，注意易损件刷毛可自制，用直径14mm钢丝绳，无齿锯切割100mm用电焊烧接即可。左侧的大红色按钮是紧急停止按钮，在操作中如果机子出现问题可以直接按急停按钮，机子就会全部停止运作。3、一切准备就绪，一人将待修复的钢管由进口送入（弯曲的钢管弯头向下放入机器调直），另一人由出口处接出，中途需稳定好钢管。注意，钢管调直机，有焊疤接头、死弯的钢管、不能进入设备处理，以免损坏设备。

使用钢管调直机时需要注意的事情：

在作业过程中如果设备不转动或者钢管不往里走要马上停机并反转将钢管退出，检查故障并排除才可继续使用，设备有接地保护螺栓，要按照要求装好地线，设备的输入及输出轮表面要保持清洁，建筑多功能钢管调直机，轴承处每年要加两次润滑油，三角带不要过松，定期对其检查并调整，链条要保持清洁。3、钢管进机时要把钢管端平，手应该握在距管头一米以上处，钢管自动进入时手尽快松开。

河北鼎铭机械厂建筑双曲线钢管调直除锈刷漆一体机

河北鼎铭机械厂生产制造与销售为一体的生产技术型企业。钢管调直机钢管调直机钢管调直机：建筑钢管调直除锈刷漆一体机放置地方地面或仓库存储管必须干净、光滑的排水,地面杂草和其他残骸清除,仓库是一般正常关闭仓库,通风当晴天,雨天关闭防潮、钢管调直机维持一个舒适的环境。多年来凭着良好的信用和的服务与多家企业建立了长期的合作关系，产品和海外市场服务技术为一体的生产技术型企业。多年来凭着良好的信用和的服务与多家企业建立了长期的合作关系，产品和海外市场，期待与您的合作~

钢管调直机

钢管调直机

建筑多功能钢管调直机-钢管调直机-河北鼎铭机械制造由任县鼎铭机械厂提供。任县鼎铭机械厂位于河北省邢台市任县西黄工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鼎铭机械在机械加工中享有良好的声誉。先进的螺旋滚压调直系统，旋转式去锈系统和全自动涂漆功能，可一次性完成钢管调直、去锈和涂漆多项操作，省时，省力，，环保。鼎铭机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鼎铭机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。