

# 卡通爱心塑料钟/礼品钟儿童钟

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 卡通爱心塑料钟/礼品钟儿童钟                    |
| 公司名称 | 揭阳市西马钟表工业有限公司                     |
| 价格   | 9.00/只                            |
| 规格参数 | 产品类别:挂钟<br>品牌:XIMA<br>货号:G-1123GB |
| 公司地址 | 中国 广东 揭阳市<br>试验区环岛西路以东、西四横路以北     |
| 联系电话 | 86-06638787159 13531900732        |

## 产品详情

|          |                    |        |             |
|----------|--------------------|--------|-------------|
| 产品类别     | 挂钟                 | 品牌     | XIMA        |
| 货号       | G-1123GB           | 机芯     | 石英          |
| 适用人群     | 成人                 | 适用场所   | 客厅、卧室、书房、厨房 |
| 显示类型     | 数字、指针              | 风格     | 休闲          |
| 产地       | 广东揭阳               | 箱装数量   | 20          |
| 适用送礼场合   | 广告促销、商务馈赠、节日、乔迁、生日 | 加印LOGO | 可以          |
| 是否提供加工定制 | 是                  |        |             |

关于本网站上所标的商品价格：因不支持网上销售，所以没有在网上标明具体价格，详细价格请联系在线业务人员。

供应卡通钟面塑料钟

直径：30cm

材料：abs

钟面：pvc

钟针：铝

玻璃面盖印花

## 塑料挂钟的背面图

实拍五金车间，工人正在生产金属钟框

揭阳市西马钟表有限公司是一家集内销，出口为一体的生产厂家，专业生产、设计金属塑料挂钟、落地钟、闹钟的厂家，产品远销海内外，产品可oem,代加工。

公司拥有优秀的专业人才，能为客户提供各种满意的服务。自创业经营以来，公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。力求开拓更广阔的国际市场，我们诚意邀请世界各地的商家前来洽谈业务。

保养常识：

a保持时钟清洁、防止潮湿、高温及腐蚀性气体的侵蚀。

b发现走时慢及摆动不正常，报时声音变调等现象应及时检查更换电池。

## 石英钟使用说明

采用国内名牌机芯，配以各种款式的豪华钟壳，产品包括：普通挂钟、lcd、音乐报时、语音报时、平摆、日历等功能。集计时、艺术于一体，不断开创石英钟新潮流。

一、主要技术指示：

时钟机芯：

1.走时精度： $\pm 1.0$ 秒/日

2.工作电压：1.25v-1.7v

3.电池：5号

平摆器：

1.工作电压：1.3v-1.7v

2.摆动周期：1秒

3.全摆幅度： $>11^{\circ}$

## 二、时间校准：

1.按照机芯上电池位置提示装入一节5号电池（请注意正（+）、负（-）极必须准确）。

2.转动机芯后盖上的指针校准轮，即可将时针和分针校准到所需的时间。

注：如果是双日历钟，必须将双日历进行调整。

## 三、lcd显示器日历时间调整说明

1.按正确的极性装入电池

2.按“set”键。“年”显示，按“up”或“down”键调整年。

3.按“set”键。“月、日”显示并且“月”数字闪烁，按“up”或“down”键调整月。

4.按“set”键。“月、日”显示并且“日”数字闪烁，按“up”或“down”键调整日。

5.按“set”键。“时、分”显示并且“时”数字闪烁，按“up”或“down”键调整时。

6.按“set”键。“时、分”显示并且“分”数字闪烁，按“up”或“down”键调整分。

7.最后按“set”键返回到正常的“月、日”，“星期”的显示随着“月、日”自动变更。

## 四、音乐报时（语音报时）电路的调整：

a按照音乐盒上电池位置提示装入两节5号电池（请注意正（+）、负（-）极必须准确）。

b调整：按动音乐（语音）盒盖上的橡胶按钮，第一次发出的报时声应为上午六点，每按一次，报时程序依次先前推进一个小时（即报六时推进到报七时），一直调整到您所需要的时间。

注：音乐（语音）程控报时电路均有二十四个程序，1-12个程序为上午，13-24个程序为下午，其中1-5、22-24个程序不发音，即晚上10点至凌晨5点不闹响。

## 五、平摆调整：

a按照正确的位置，装入一节5号电池。

b装上装饰摆体，调整钟体垂直水平线。

c轻轻触动摆体，使其摆动自然，无碰撞、摩擦，短时间内即可自行调整达到稳定摆幅状态。