

激光脱毛仪控制板PCBA电路板，方案开发设计，美容仪器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 激光脱毛仪控制板PCBA电路板，方案开发设计，美容仪器 |
| 公司名称 | 深圳市芯杰矽科技有限公司 |
| 价格 | 1.50/PCS |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道横朗社区华兴路38号安宏基星曜产业园3层313号 |
| 联系电话 | 13025406212 |

产品详情

脱毛仪功能说明：

1，插入12V充电器时，LED7、LED8两个绿灯以1S周期一直闪烁，指示接通电源。

2，单击K1按键开机（单击K1 1s内都能开机，按K1 1s以上无反应），LED7、LED8两个绿灯由闪烁转为常亮。再长按2S后关机，又转为闪烁绿灯。

开机后，LED6红灯亮起，默认一档LED1蓝灯亮起；关机后LED6及LED1-LED5档位指示灯都熄灭。

开机后未操作时长5min后自动关机，闪烁绿灯，关机后530UF大电容的电压，迅速释放掉。

3，单按K1按键，循环调档，当蓄电压符合当前档位电压范围时，LED6红灯常亮，若电压不足则不亮；

五个档位对应蓄电电压如下：

一档时电压：270V，LED1亮起

二档时电压：305V，LED1-2亮起

三档时电压：340V，LED1-3亮起

四档时电压：370V，LED1-4亮起

五档时电压：400V，LED1-5亮起

4，当触摸小板检测到皮肤时，LED6红灯由常亮转为以1S周期闪烁，此时单按K2按键，立即触发闪光。

若未检测到皮肤，LED6红灯不闪烁时，单按按键不能触发闪光。

5，调到某一档位时，长按K2按键2S，进入连续闪光模式（再次单击K2则退出连闪模式），

触摸小板检测到皮肤后，以1S周期自动一直闪光，闪光频率要稳定，不能有停顿，忽快忽慢（若未检测到皮肤，则不会自动闪光，待机5min后关机），

此时LED6红灯常亮，对应档位指示灯蓝灯以1S周期闪烁。比如进入三挡自动闪光模式，LED6红灯，LED1，LED2蓝灯常亮，LED3蓝灯闪烁。

进入连续闪光模式，单按K1按键，也能循环切换档位。

6，老化程序：先按住K2不松，再插入电源线，同时按住电源开关K1 3S后进入老化模式，此时不闪光，全部蓝色灯LED1-5常亮。

单击K2，延时2S后才开始闪光，大档（电压350V）先以2S频率闪光200次，再以小档（280V）以1S频率闪100次后完成老化。

若老化完成，则亮LED1蓝灯，若老化不成功异常中止，则报故障，高温故障显示 LED1\LED6 闪烁，升压故障 LED5\LED6 闪烁。