

山东圣时机械公司 5立方tmr搅拌机 tmr搅拌机

产品名称	山东圣时机械公司 5立方tmr搅拌机 tmr搅拌机
公司名称	山东新圣泰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市春秋西路299号
联系电话	19953782667 19953782667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东新圣泰机械制造有限公司

tmr搅拌机的使用与保护

tmr搅拌机的使用与保护

- 1、使用tmr搅拌机前，应对整机进行清理检查，调整好皮带松紧，随后接上电源，按标志方向转动。
- 2、调节压轮的“压紧螺丝”至压轮与模板间0.1—0.3毫米。
- 3、试机时取15公斤粉料（按200C型计算，小型少5公斤，大型多5公斤），米皮糠，或花生肉5斤加麦皮15公斤，试压，反复轧挤15分钟，入压不出，把模板孔内的饲料用老虎钳钳住钢钉（不能用尖头钢钉，把钢钉头磨平）打通后，再压挤，直至正常出料。如果用户自己配方饲料压不出，再把模孔的饲料料打通，平模面上放点食物油，再按上述的米皮糠或花生肉加麦皮的饲料压出后，再加入细沙（建筑用沙）反复压挤10分钟，直至正常出料。
- 4、颗粒饲料的长短可调节录切刀的上下位置。
- 5、如果调换模板可拆下盛料斗取下料筒，卸下压轮和切刀，拧掉主轴上的锣帽，用附件“拉力器”吊出平模，（模板可双面使用，一般在加工5万斤后翻面使用，105A型2.5万斤翻面使用）。
- 6、为了安全生产，当取下箱盖后，必须先断电源，tmr搅拌机，关掉机器开关，才能用手和其它工具接

触压轮的模板。

7、当本机轧制到2万斤拆压轮进行清洗保养化铜润滑油，每半年进行一次保养加油。

8、105A型单相电动机，请保证220V电压。

9、使用电动机的极具请安装接地装置。

10、使用电动机的机型，7立方tmr搅拌机，客户必须安装过载保护装置。

tmr搅拌机

1、tmr搅拌机在使用前需要在粉碎机进料口处挖1米见方深70厘米的锥形坑，让粉碎机的进料吸管正中心对准坑中心，吸料管底部到坑底8厘米左右，不可太深或太浅，太深的话粉碎物料后将吸不净，太浅的话粉碎机物料将堆死在进料吸管底部而不上料。

2、在安装时，粉碎机与下边粉碎机支架及各个法兰盘交接中间需要加防尘垫，防止粉尘泄露，机器需要放在水平地面，建议拿水平尺校准，减小机器日后使用过程中的震动。

3、tmr搅拌机在使用过程中无正反转要求，如果反转可引起电机烧坏，搅拢片严重变形，所以机器进料前务必确定搅拌电机转动方向，避免引起不必要的麻烦。

tmr搅拌机旋转速度和混合器系数对混合效果的影响

一般来说，全日粮搅拌机的转速为21，tmr饲料搅拌机，实际上，转速一般是指搅拌时间，立式搅拌机搅拌一批料时间约为15分钟，卧式螺旋带式搅拌机保持3分钟，全日粮搅拌机生产厂家，全日粮搅拌机搅拌时间更快。当然，5立方tmr搅拌机，每种进料混合器的进料原料的混合系数是不同的。例如，tmr搅拌机旋转滚筒进料混合器需要更长的时间来混合，但混合系数更高。

混合饲料原料对混合效果的影响

饲料加工，一般来说，全日粮搅拌机在饲料成分的过程中使用量大于3，物理方式的材料，差异越小，混合原料后混合的可能性越大，当然，想分开，也不容易，但如果物理差异太大，会影响tmr搅拌机的搅拌效果。

山东圣时机械公司(图)-5立方tmr搅拌机-tmr搅拌机由山东新圣泰机械制造有限公司提供。山东新圣泰机械制造有限公司在农业机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新圣泰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：尹经理。