

# 现货直销台湾KOMPASS康百世顺序阀MQP-03-B抗衡阀MHB-06-H

产品名称	现货直销台湾KOMPASS康百世顺序阀MQP-03-B 抗衡阀MHB-06-H
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

## 产品详情

台湾KOMPASS电磁阀 台湾KOMPASS换向阀

D4-03-3C2-D2 D4-03-3C3-D2 D4-03-3C4-D2

D4-03-3C40-D2 D4-03-3C5-D2 D4-03-3C6-D2

D4-03-3C60-D2 D4-03-3C7-D2 D4-03-3C8-D2

D4-03-3C9-D2 D4-03-3C10-D2 D4-03-3C11-D2

D4-03-3C12-D2 D4-03-2D2-D2 D4-03-2D3-D2

D4-03-2D7-D2 D4-03-2D8-D2 D4-03-2D2A-D2

D4-03-2D3A-D2 D4-03-2D4A-D2 D4-03-2D40A-D2

D4-03-2D5A-D2 D4-03-2D7A-D2 D4-03-2D9A-D2

D4-03-2D10A-D2 D4-03-2D11A-D2 D4-03-2D12A-D2

D5-03-2B2-A15 D5-03-2B3-A15 D5-03-2B8-A15

D5-03-2B2A-A15 D5-03-2B3A-A15 D5-03-2B4A-A15

D5-03-2B40A-A15 D5-03-2B5A-A15 D5-03-2B60A-A15

D5-03-2B7A-A15 D5-03-2B8A-A15 D5-03-2B9A-A15

D5-03-2B10A-A15 D5-03-2B11A-A15 D5-03-2B12A-A15

D5-03-2B2B-A15 D5-03-2B3B-A15 D5-03-2B4B-A15

D5-03-2B40B-A15 D5-03-2B5B-A15 D5-03-2B60B-A15

D5-03-2B7B-A15 D5-03-2B8B-A15 D5-03-2B9B-A15

D5-03-2B10B-A15 D5-03-2B11B-A15 D5-03-2B12B-A15

D5-03-3C2-A15 D5-03-3C3-A15 D5-03-3C4-A15

D5-03-3C40-A15 D5-03-3C5-A15 D5-03-3C6-A15

D5-03-3C60-A15 D5-03-3C7-A15 D5-03-3C8-A15

D5-03-3C9-A15 D5-03-3C10-A15 D5-03-3C11-A15

D5-03-3C12-A15 D5-03-2D2-A15 D5-03-2D3-A15

D5-03-2D7-A15 D5-03-2D8-A15 D5-03-2D2A-A15

D5-03-2D3A-A15 D5-03-2D4A-A15 D5-03-2D40A-A15

D5-03-2D5A-A15 D5-03-2D7A-A15 D5-03-2D9A-A15

D5-03-2D10A-A15 D5-03-2D11A-A15 D5-03-2D12A-A15

台湾JINGJI电磁阀 台湾JINGJI液压阀 台湾JINGJI换向阀

BY-E4B BY-E10B BY-E20B

BY-G4B BY-G10B BY-G20B

BY-H4B BY-H10B BY-H20B

BYM-E4B BYM-E10B BYM-E20B

BYM-G4B BYM-G10B BYM-G20B

BYM-H4B BYM-H10B BYM-H20B

BYX-E4B BYX-E10B BYX-E20B

BYX-G4B BYX-G10B BYX-G20B

BYX-H4B BYX-H10B BYX-H20B

BYXD-E4B BYXD-E10B BYXD-E20B

BYXD-G4B BYXD-G10B BYXD-G20B

BYXD-H4B BYXD-H10B BYXD-H20B

BYMD-E4B BYMD-E10B BYMD-E20B

BYMD-G4B BYMD-G10B BYMD-G20B

BYMD-H4B BYMD-H10B BYMD-H20B

BYXM-E4B BYXM-E10B BYXM-E20B

BYXM-G4B BYXM-G10B BYXM-G20B

BYXM-H4B BYXM-H10B BYXM-H20B

BYXMD-E4B BYXMD-E10B BYXMD-E20B

BYXMD-G4B BYXMD-G10B BYXMD-G20B

BYXMD-H4B BYXMD-H10B BYXMD-H20B

## 2. 阀芯不能移动

阀芯不能移动是手动换向阀存在的主要故障，其原因有：

(1) 阀芯与阀体内孔配合间隙不当。当阀芯直径小于20mm时，正常配合间隙在0.008mm到0.015mm范围内；阀芯直径大于20mm时，正常配合间隙在0.015mm到0.025mm范围内。间隙过大，阀芯在阀体内歪斜，使阀芯卡住，这时需要重配阀芯，也可以采用电镀工艺。间隙过小，摩擦阻力增加，阀芯移不动，这时需要研磨阀芯。

(2) 阀芯变形。阀芯变形主要有三个原因：

油温太高，使阀芯热变形卡住，这时，查找油温升高的原因并降低油温；

阀芯受到外力发生弯曲变形卡住，这时需要校正或者更换阀芯；

阀芯表面划伤，阀体内孔划伤，这时，打开换向阀，仔细清洗，研磨修复阀体。