

直销台湾KOMPASS康百世叠加式液控单向阀MPA-06-A MPW-02-C

产品名称	直销台湾KOMPASS康百世叠加式液控单向阀MPA-06-A MPW-02-C
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

股份回购非结构化有机化工积分工会你供方好地方规划蝶阀

台湾KOMPASS电磁阀 台湾KOMPASS换向阀

D4-06-2B2-A15 D4-06-2B3-A15

D4-06-2B4-A15 D4-06-2B40-A15

D4-06-2B7-A15 D4-06-3C2-A15

D4-06-3C3-A15 D4-06-3C4-A15

D4-06-3C40-A15 D4-06-3C5-A15

D4-06-3C6-A15 D4-06-3C7-A15

D4-06-3C9-A15 D4-06-3C10-A15

D4-06-3C11-A15 D4-06-3C12-A15

D4-06-2B2-A25 D4-06-2B3-A25

D4-06-2B4-A25 D4-06-2B40-A25

D4-06-2B7-A25 D4-06-3C2-A25

D4-06-3C3-A25 D4-06-3C4-A25

D4-06-3C40-A25 D4-06-3C5-A25

D4-06-3C6-A25 D4-06-3C7-A25

D4-06-3C9-A25 D4-06-3C10-A25

D4-06-3C11-A25 D4-06-3C12-A25

D4-06-2B2-D2 D4-06-2B3-D2

D4-06-2B4-D2 D4-06-2B40-D2

D4-06-2B7-D2 D4-06-3C2-D2

D4-06-3C3-D2 D4-06-3C4-D2

D4-06-3C40-D2 D4-06-3C5-D2

D4-06-3C6-D2 D4-06-3C7-D2

D4-06-3C9-D2 D4-06-3C10-D2

D4-06-3C11-D2 D4-06-3C12-D2

D4-10-2B2-A15 D4-10-2B3-A15

D4-10-2B4-A15 D4-10-2B40-A15

D4-10-2B7-A15 D4-10-3C2-A15

D4-10-3C3-A15 D4-10-3C4-A15

D4-10-3C40-A15 D4-10-3C5-A15

D4-10-3C6-A15 D4-10-3C7-A15

D4-10-3C9-A15 D4-10-3C10-A15

D4-10-3C11-A15 D4-10-3C12-A15

(3) 其他原因。如手动连杆磨损或者失灵、油液污染卡阻阀芯、弹簧弹性不匹配、油液黏度太大等等。当手动连杆磨损或者失灵时，需要更换或者修复；当油液污染卡阻或者油液黏度太大时，需要仔细清洗阀芯或者更换油液；当弹簧弹性不匹配时，需更换弹簧。

3. 执行元件无动作或者动作缓慢

执行元件无动作或者动作缓慢，是故障的现象，是由换向阀故障引起的。产生这种故障的原因有：

(1) 手柄与阀芯联结销松脱。这时需要重装联结销。

(2) 阀芯磨损严重，内泄漏增大。内泄漏增大，使得大量油液从阀内部的高压区，直接流向回油腔，从而使执行元件无动作或者动作缓慢。这时，需要更换阀芯。

(3) 油污堵塞油口。油污堵塞油口也可能导致执行元件无动作或者动作缓慢。这时通常伴有油压过高等现象。排除方法就是清洗阀与管路。

日本PASCAL气动泵HPX6308U-D

日本PASCAL气动泵HPX6308U-B

日本PASCAL气动泵X6308U-D

日本PASCAL气动泵X6308U-B

日本PASCAL支撑缸CSY06-H

日本PASCAL支撑缸CSY03-L

日本PASCAL支撑缸CSY04-L

日本PASCAL支撑缸CVH04-G

日本PASCAL支撑缸CTU06L

日本PASCAL支撑缸CTU06-LE

日本PASCAL支撑缸CSU16-H

日本PASCAL支撑缸CSU10-H

日本PASCAL支撑缸CLU06-F

日本PASCAL支撑缸CLU06-L

日本PASCAL支撑缸CLU06-R

日本PASCAL油缸CSK03

日本PASCAL油缸CTV25U-L

日本PASCAL油缸CLU10-L

日本PASCAL油缸CSU-H06-L

日本PASCAL油缸CSK06-L

日本PASCAL油缸CSN00-L

日本PASCAL油缸CLX40-FE

日本PASCAL油缸CSS02-L

日本PASCAL油缸BTU06-L

日本PASCAL油缸VCF01S

日本PASCAL油缸CNA25-70PE

日本PASCAL油缸CSU25-L

日本PASCAL油缸CSU-H25-L

日本PASCAL油缸CLX32-L

日本PASCAL帕斯卡液压缸CTU10-L

日本PASCAL帕斯卡液压缸CTU10-R

日本PASCAL帕斯卡液压缸CSU04-H

日本PASCAL帕斯卡液压缸CMC06-5

日本PASCAL帕斯卡液压缸CSY04-H

日本PASCAL帕斯卡液压缸CLV06-L

日本PASCAL帕斯卡液压缸CLV06-F

日本PASCAL帕斯卡液压缸CLV06-R

日本PASCAL支撑缸CSN03-L

日本PASCAL支撑缸CLU02-L

日本PASCAL支撑缸CTU02-LP

日本PASCAL夹紧器CPY-C06H

日本PASCAL夹紧器CPY-A06H

日本PASCAL夹紧器CPS-D06T

日本PASCAL夹紧器CPS-F06T

日本PASCAL支撑缸ETU10-L/R

日本PASCAL支撑缸CTH10-TS

日本PASCAL支撑缸CLU10-FA

日本PASCAL支撑缸CSU06-L

日本PASCAL帕斯卡HCPD-H22DD

日本PASCAL压力开关SAA210PF

日本PASCAL氮气弹簧DNF1200-050

日本PASCAL支撑缸CSS04-L

日本PASCAL支撑缸CTT01-L

日本PASCAL支撑缸CLN04-FB/LB

日本PASCAL支撑缸CVH06-S/G

日本PASCAL支撑缸CLY40-L/F

日本PASCAL支撑缸CLU16-F

日本PASCAL支撑缸CSY06-L

日本PASCAL支撑缸WPC40H-G

日本PASCAL支撑缸CMC06-10

日本PASCAL支撑缸CTK10U-LP

日本PASCAL支撑缸VEF-HG

日本PASCAL支撑缸VCB-HGB

日本PASCAL支撑缸CTK16U-LP

日本PASCAL支撑缸CSX00-L

日本PASCAL支撑缸CTV16U-R

日本PASCAL支撑缸CMC03-5

日本PASCAL支撑缸CNA04-30T

日本PASCAL油缸CNA06-30T

日本PASCAL油缸CTK06B/L/R

日本PASCAL流量调节阀VCH01

日本PASCAL流量调节阀VCF02

日本PASCAL油缸CTU02-R

日本PASCAL油缸CSU04-L

日本PASCAL转角油缸BTU10-R

日本PASCAL转角油缸BTU10-L

日本PASCAL推缸CNA06-30P

日本PASCAL顺序阀VEF-LT

日本PASCAL连体支撑缸CLU-04-LA

日本PASCAL连体支撑缸CLU04-RA