

GX50背负式割灌机进口本田四冲程割草机

产品名称	GX50背负式割灌机进口本田四冲程割草机
公司名称	霸州立安线路工具网络销售部
价格	480.00/台
规格参数	品牌:立安 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省霸州市岔河集乡
联系电话	15233063725

产品详情

我公司主要经营机动绞磨，柴油绞磨，汽油绞磨，快速绞磨，拖拉机绞磨，手扶拖拉机绞磨，铝合金立杆机，三角架立杆机，人字立杆机，电力牵引绳，电缆输送机，电缆传送机，光缆牵引机，玻璃钢穿孔器

割草机从形式上区分背负式和侧挂式，背在身上的这款成本偏高价格比侧挂的贵一点，但是他更加轻便，适用于老年人，这种工作起来4-5个小时没问题，重量在8公斤左右，而且他比侧挂的割草更舒适，杆子下边有手提杆，可以随意挪动刀片来割草，你像侧挂的只能直直的来割。侧挂的也有优点价格优惠，操作省事，不用费时间来背在身上。不管选购哪台，价格都特别合适。

割草机添加机油时的注意事项1.新机启动前须加机油，割草机二冲程机油或四冲程摩托车机油。2.加到机油尺二格刻度或者量杯50ML，机油太多或太少都将影响发动机。3.新机工作8小时，需要更换一次机油，之后工作10小时更换一次机油。高温不熄火，可以连续使用72小时，加大散热孔，连续使用高温不熄火。割草机轻量化设计，铝合金操作杆，稳固防抖，平稳易操作。高温洋火，高精锯片锋利收割快，一个机器适用农家的四季。本机为4冲程动力，请使用四冲程机油！汽油壶和机油壶是分开的，所以不用自己配比，方便快捷！二冲程的一边加92汽油，一边加二冲程机油，机油只要加配带量杯80ml就足够了，每次使用前检查机油量，机油量需要沾到标点三分之一左右，不够在添加。我们的加厚牛皮纸包装，内箱与外箱双重保护，只为您放心。

汽油机割草机割灌机的操作使用说明，汽油机割草机的燃油必须加92#以上的纯汽油，四冲程得机器燃油箱里边加汽油，二冲程的机器燃油箱里边加汽油跟机油的混合油。【四冲程割草机割灌机】

的机油箱，必须加四冲程机油，还请注意就是机油加到机油尺的两个刻度之间就可以了，千万不能加多了。然后就是加汽油的时候需要在通风良好的地方，并且加油时要停机确保机器在熄火状态。还有就是燃油箱里边不要加的太满，加油量应该为油箱容积的80%，这样做的目的是留一定的空间供汽油膨胀用。燃油加好以后，在检查空气滤清器，禁止在无空气滤清器的情况下运转启动发动机，否则会加速汽油机磨损的。还有需要注意的是需要使用新鲜汽油的，一般汽油存储时间不得超过30天的。因为如果存放时间超过30天的燃油，会导致化油器阻塞的，这样引起的机器不能正常使用会耽误您的施工进度的哦，还有就是割草机割灌机在用完了一整箱燃油后，须休息10-15分钟，也让机器降降温，15分钟左右方可重新启动作业，千万别使用劣质汽油和机油哦，这样会损坏汽油机及其油封、油路和油箱的哦。

本机一套包括主机，肩带，加大档草板，工作头，刀片，开关一体把手，加厚加粗铝合金管，背架，汽油油箱，铝合金机头，软轴，排气口，防滑舒适手柄。侧挂式发动机直接带动硬轴传动，适用范围在地势平坦和坡度不高的地形。刀片安装方法，先用工具拆下螺丝，取下盖子和压板，孔位对齐，装上刀片和压板，装上盖子，固定主轴，宁紧螺丝，档板放合适位置用螺丝固定。扶稻器适用于水稻，小麦，大豆，青稞，等农作物的收割！，使用说明，安装和使用请严格遵循产品说明书哟。割草机新款功率效率倍增，性能强劲，轻松面对高强作业。