

液压高频破碎锤 破碎器 北奕机械

产品名称	液压高频破碎锤 破碎器 北奕机械
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

首先，破碎锤不能在悬空状态下启动，作业前需先将钢钎垂直压在被破碎物上并保持一定压力后方可进行破碎，施工时，如发现软管存在异常振动，应立即停止作业，并联系小松当地代理店进行处理。

如不理会继续施工可能会造成蓄能器和液压泵的损坏。在这里还需注意，破碎时不得将挖掘机油缸全部伸出，更不能以下落破碎锤的方式撞击物料，不然可能会损坏液压挖掘机及破碎锤。

其次，如遇到坚硬的大块物料，从边缘处开始破碎是提升作业效率的关键。物料被破碎后应立即停止破碎锤的冲击，避免出现有害的“空打”。由于液压油温度上升会损伤油封，因此不能进行1分钟以上的连续打击。

，破碎锤只用于破碎作业，强行改变属具用途也是会“受伤”的啦~很多用户不注意可能会把破碎锤当撬杆使用，移动破碎后的物料或勾吊物料。以上做法会对挖掘机和破碎锤造成一定程度的损坏哦。

施工结束后，保养开始时。老司机们在破碎作业结束后，还会做三件事情。其一检查各处软管是否有漏油现象，并定期更换液压油和滤芯。在50%使用破碎锤的情况下，液压油需每1000小时更换一次，滤芯（液压油滤芯/PPC回路滤芯/破碎锤回油滤芯）需每250小时更换一次。

其二关闭截止阀，拆下软管，用塞子堵住入口，防止灰尘侵入。拆下钢凿并在后端放置枕木使其倾斜。

