

制机组三档调整开关，开启是应从启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，单机控制
机组允许使用压力大1.6MPa。

过滤器要定期进行清洗。

换热器定期洗涤保持清洁，确保传热良好。

接通电源后应先开动风机观察期旋转方向是否正确。

机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。

机组在维修时应切断电源。

选用风机盘管机组请明确产品的规格型号及其进出水的左右式。

卧式暗装风机盘管机组选配回风箱时，请注明回风方式是下回风还是后回风。

防爆标志：ExdIIBT4,ExdIICT4

防爆型风机盘管环境要求：

不应高于80℃(冷却水)冷水温度不宜低于机组换热器的露点温度;进水热水温度
度 30%。风机盘管机组的运行环境温度供冷时：16~36℃，供热时：10~30℃；空气相对湿度

3、风机盘管机组只作为性空调使用，切勿用于特殊场合。

4、请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。

适用范围

1区、2区危险性场所

2 A、 B类爆炸性场所

3有温控要求的车间、控制室、实验室等场所调节温度