

# 绝缘软梯、绝缘人字梯如何检测？

产品名称	绝缘软梯、绝缘人字梯如何检测？
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	绝缘软梯检测:绝缘人字梯检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

绝缘梯分为绝缘单梯，绝缘软梯，绝缘竹节梯（鱼竿梯），绝缘关节梯，绝缘单直梯，绝缘合梯，绝缘人字梯，绝缘升降梯（绝缘人字单升降梯，绝缘伸缩合梯，绝缘伸缩人字梯），绝缘凳，绝缘踏步凳，绝缘高低凳，绝缘高凳，绝缘升降平台，全绝缘脚手架等。特点（1）不导电，外观新颖，美观大方（2）耐腐蚀（具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等许多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料）、耐枯朽、耐退色。（3）重量轻，搬运方便（4）低吸水率、阻燃性好（普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924））。（5）高强，轻质（玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，强度超过铝材和普通钢的水平），抗冲击，绝缘性，透磁较佳。

### 注意事项

使用前1、每次使用梯子前，必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤。2、使用梯子时应选择坚硬、平整的地面，以防止侧歪发生危险。3、检查所有梯脚是否与地面接触良好，以防打滑。4、如果梯子使用高度超过5米，请务必在梯子中上部设立F8以上拉线。5、头昏、眼花、酒后或身体不适严禁使用梯子。6、在门、窗四周工作时，必须先将门窗固定，以免开、关门、窗撞到梯子。7、大风条件下使用梯子要格外小心或尽量不使用。8、正确使用梯子适合的高度，决不在梯子上下附加或放置任何东西增加高度。9、在未经制造商许可的情况下，梯子决不附加其他的结构，决不使用和维修损坏的梯子。10、梯子升降时，严禁手握横撑，防止切伤手指。使用时1、禁止超过梯子的工作负荷。2、梯脚具有防滑效果。但依然需要有人用手直接扶住梯子提醒保护(同时防止梯子侧歪)，并用脚踩住梯子的底脚，以防底脚发生移动。3、攀登梯子时必须穿平底鞋，以免打滑发生意外。4、当攀登梯子或工作时，总是保持身体在梯梆的横撑中间，身体保持正直，不能伸到外面，否则你可能会因为失去平衡而发生意外。5、梯子上有人时，严禁移位。6、只允许一人攀登梯子或在梯子上。使用后工作完成，请将梯子擦拭干净，放在干燥的地方保存。