

# 安固顺机械 施工升降机报价 浙江施工升降机

产品名称	安固顺机械 施工升降机报价 浙江施工升降机
公司名称	安固顺机械科技无锡有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	锡山区羊尖工业园锡沪路9号
联系电话	13621515599

## 产品详情

### 建筑施工电梯安全操作规程

1当班期间，司机不能离开梯笼岗位。操作时，司机必须精神集中，眼观四方。遇有不正常声响，应立即停车检查。

2电梯运行时，乘载人员必须听从司机指挥，严禁他人擅自操作。

3上电梯的货物在笼内注意荷载均匀分布，尽量紧靠立柱中心，严防单边偏重。司机在操作时遇雷雨、大雾、导轨冰冻以及风力超过6级时严禁使用，并应将梯笼停靠在地面。

4发现电磁制动器、限速器以及其他安全装置出现失灵情况，应立即停车，修复后再开车。

5工作结束必须将电梯降至地面，断开梯笼内开关以及地面的总开关，切断电源，并检查梯笼内机械动力部分，施工升降机生产厂家，是否有过热或损坏现象；打扫梯笼，并做好电梯运转记录；锁好电器控制台和开关箱。

6建筑施工电梯司机上岗应带移动电话（但操作时禁止接听电话），以便及时报告设备一场情况和求救信息。

1、外笼主要由底盘、防护围杆及一节基础标准节等组成。外笼入口处有外笼门并装有自动开门机构，浙江施工升降机，当吊笼上升时，外笼自动关闭。吊笼着地时，外笼门能自动打开。底盘装有缓冲弹簧，升降机机构以保证吊笼着地时能柔性接触。

2、标准节是由角钢组焊而成，施工升降机品牌，长正方形空间桁架结构，每两个塔身标准节的上下连接，均采用10.9级的高强螺栓、螺母紧固连接起来。每个标准节内部都设有与标准节等长的爬梯，以便

操作与维修人员上下塔机时使用，且每10米有一休息平台。各标准节均具有互换性，改变塔身标准节安装节数，施工升降机报价，起重机可达到不同的起升高度。

施工升降机使用和安装程序的步骤有哪些？

- 1、施工总承包单位要把建筑起重机械的安装和拆除工作交由符合资质要求的安装单位进行。
- 2、每天运行之前操作人员还要例行进行试机检查，并明确施工现场建筑起重机械的日常维护保养单位。
- 3、建筑起重机械的安装(顶升加节附着)和拆卸原则上由同一个起重设备安装工程专业承包资质的单位完成。
- 4、使用单位要加强对建筑起重机械的定期维护和保养，确保建筑起重机械设备的安全使用。
- 5、切实加强对建筑起重机械设备的安全管理，  
安装单位要严格按照有关要求编制建筑起重机械设备安装拆除专项施工方案，并按照方案实施作业。

安固顺机械(图)-施工升降机报价-浙江施工升降机由安固顺机械科技无锡有限公司提供。安固顺机械(图)-施工升降机报价-浙江施工升降机是安固顺机械科技无锡有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陆总。