

乙炔表,YQE-03 型乙炔减压器

产品名称	乙炔表,YQE-03 型乙炔减压器
公司名称	上海索特焊割设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:索特 型号:YQE-03 测量范围:0-0.25,0-4 (MPa)
公司地址	中国 上海市松江区 新浜镇工业区
联系电话	86 21 38840350 13587761198

产品详情

品牌	索特	型号	YQE-03
测量范围	0-0.25,0-4 (MPa)	适用介质	乙炔
额定出口压力	0.01-0.15 (MPa)	额定流量	5 (m ³ /h)
用途	乙炔减压器	结构	单级式
环境温度	常温 ()	装箱数	12

品牌：索特型号：yqe-03测量范围：(0-0.25,0-4)mpa mpa适用介质：乙炔额定出口压力：0.01-0.15mpa mpa额定流量：5m³/h m³/h环境温度：常温 装箱数：12

产品说明：型号:yqe-03 型号:yqe-03介质:乙炔 介质:乙炔测量范围 (0-0.25,0-4) mpa (0.25x2.5) mpa额定进口压力 2.8mpa 1.6mpa调节范围 0.01-0.15mpa 0.01-0.15mpa流量 5m³/h 5m³/h输入螺纹 轧兰连接 轧兰连接输出螺纹 m16 x 1.5左 m16 x 1.5左外型尺寸 270x165x165 270x165x165重量 1.2kg 1.2kgyqe-03乙炔减压器是一种自动降低管路工作压力的专门装置,yqe-03乙炔减压器减压器是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,yqe-03乙炔减压器减压器的特点是在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力值在一定的范围内。减压器的安全使用 使用减压器应按下述规则执行：(1)气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快,减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高,这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏,并可使减压器完全烧坏。另外,由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等,也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。(2)减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项：安装减压器之前,要略打开氧气瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时,瓶阀出气口不得对准操作者或他人,以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧;防止送气后脱开发生危险。(3)减压器装卸及工作时的注意事项：装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙,以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉,再关闭氧气瓶阀,并把减压器内的气体慢慢放尽,这样,可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后,应从气瓶上取下减压器,加以妥善保存。(4)减压器必须定期校修,压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵

等，应及时维修。（5）减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结，用热水或蒸汽解冻，绝对不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后，必须吹掉其中残留的水分。

（6）减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物，如有油脂，必须在擦拭干净后才能使用。

（7）各种气体的减压器及压力表不得调换使用，如用于氧气的减压器不能用于乙炔、石油气等系统中。