

# 标养箱 混凝土标养箱,水泥标养箱,试块标养箱,工地标养箱#极端天气

产品名称	标养箱 混凝土标养箱,水泥标养箱,试块标养箱,工地标养箱#极端天气
公司名称	献县瑞泽建筑设备厂
价格	1450.00/台
规格参数	型号:YH-40B/60B 材质:不锈钢 电压:220v
公司地址	献县河街镇东八屯村13091168168
联系电话	0317-4405833 18330759990

## 产品详情

养护箱用于混凝土试件，水泥试体的恒温恒湿标准养护，内胆采用进口不锈钢板制作，喷雾采用超声波加湿、大功率压缩机、双层真空玻璃门、温湿度数显智能仪表(如图所示)可装微型打印机，是试验室、质检中心对砼试件养护的理想设备1)箱体就位后必须静止24小时开机(待压缩机内制冷和油分离后)。开机前调正水平，向水箱内加清洁自来水，水位超过加热管3公分即可，并将湿度传感器塑料盒加满蒸馏水，将传感器的纱布一端放入小孔内，使其有效接触到水。

2)打开侧门取出下增湿器透明塑料水箱，将水箱底盖拧开加满清洁自来水。如自来水是地下水碱性重(硬水)，必须改用蒸馏水(软水)。以免结水垢造成换能片损坏而不能增湿，水箱加满水后必须将底盖拧紧，否则滴水使水位升高造成水面与水箱底部的风道堵塞，雾产生而不能送入箱内，加湿器长时间不能工作容易损坏。水箱就位后将软管喷嘴按放在雾喷道口号上。打开增湿器开关，将雾量旋钮调节至最大位置(详细查看增湿说明书)。

3)通电后先检查温、湿度上下限设定值，出厂设定值温度上限21.0 ，下限19.0 ，湿度90%(89%加湿、92%恒温)如不对则利用《设定》、《置数》、《移位》键作调整。

4)打开工作开关，使仪表进行控制，待箱内温、湿度达到控制值后，重复一次恒温后，再放入试件

我厂技术力量雄厚，检测手段，并拥有先进的机械生产设备、专业的实验仪器设备设计人员，可按照客户的要求，根据用户的具体情况，对用户和设备进行整体规划、设计、生产、最大限度的满足客户的需求。

我厂主要生产YH-40B、YH-60B,YH-90B型标准恒温恒湿养护箱；YH-40B低温试验箱；YH-90B型水泥混凝土标准养护箱；YH-90B型水泥混凝土标准养护箱；YH-60B型标准养护室全自动控温控湿设备；YH-40B型水泥快速养护箱；YH-60B型混凝土加速养护箱；YH-40B型水泥混凝土标准养护箱；YX-40B型微电脑混凝土快速冻融试验装置；YH-60B水泥试件恒温水养护箱。

我厂本着质量第一、客户至上的原则，以一流的产品、优惠的价格为您服务，欢迎各界朋友前来光临，洽谈业务。我相信我是您最好的选择！恒温恒湿标准养护箱1.温湿度仪表 2.电压表 3.电源开关 4.电器箱 5.起吊钩 6.风机 7.蒸发器 8.搁板 9.箱门 10.温湿度传感器 11.导流板 12.冷凝器 13.电热管 14.压缩机 15.加湿器 16.放水口 17.地脚调节把手 养护箱由箱座、箱体及箱顶三部分组成。外壳采用优质冷轧板，外壳与不锈钢内胆之间用高性能保温材料填充，箱体外表面采用聚氨脂静电粉末喷涂，美观大方。

a) 箱座：箱座底部右前侧设有可调式底脚,以消除安装地面不平整对箱体倾斜的影响。箱座的右侧设有加热水箱的放水口，当设备就位后可换上放水龙头，放水时打开龙头即可。箱座后下部安装有制冷压缩机、超声波加湿器等部件。

b) 箱体：箱体分养护工作室和外箱。养护工作室中安装有制冷降温系统的蒸发器，在它的正面内壁设置有温、湿控仪的传感器、超声波雾化器出雾口。养护工作室的下部水箱即为加热水箱、箱内安装有电加热管一根。养护工作室内部设置有多层活络式试块搁板，试验人员可根据试件规格的大小调整各搁板间的层高尺寸。

c) 箱顶：箱顶是养护箱电气控制部分。电器面板安装有温、湿控仪、电源、电压、等元器件的面板，打开箱顶盖板可见电气全部分，同时亦可见用于起吊用的吊钩。

#### 沧州养护箱/沧州水泥标养箱价格/沧州混凝土养护箱

工作原理：当箱内温度低于（或高于）温控仪给定的数值时，温湿度控制仪便输出加热（或制冷）信号，指令电加热器（或制冷系统）工作，经过一段时间后当箱内温度在温湿度控制仪所给定的数值范围内时、电加热器（或制冷系统）即自动停止工作。@叙利亚战争#养护箱@日俄岛屿争端@南海局势@中俄军演如果箱内相对湿度低于90%时（出厂时设定在90%），温湿度控制仪指使超声波加湿器工作加湿（出雾量大小用户可根据需要转动加湿器调节旋钮调整，详细情况请参阅加湿器使用说明书），超过指定值后即停止加湿。在养护工作过程中，如果加热水箱内水位低于水位线时，应加水。

#### 恒温恒湿标准养护箱安装与调试

养护箱安放应注意地面平整，就位后请先旋松右前侧调节脚的十字把手，让活动脚自动顶出至地面，然后旋紧十字把手，养护箱即可保持稳定。

拧下放水口方头管堵,将附件直嘴水龙头绕上生料带后换上。（请注意节头处不应漏水）。

打开下箱门，向下水箱加水，视水深至8~10cm为宜。排水时只要打开直嘴龙头将加热水箱中的废水直接排出。

加湿器加水：请参阅加湿器使用说明书，（加湿器水箱有效容积7.5L,最大雾量连续工作时间为18小时）. 养护箱在出厂前其雾量选择旋钮和自动恒湿旋钮均已调好，超声波加湿器的工作与停止，直接由温湿度控制仪控制，使用过程中需注意加湿器水箱的水位情况,不得断水。

温湿度传感器的检查：打开箱门，取出水盒，加入蒸馏水，再把水盒放回箱内，将湿度传感器的纱布浸入水盒内。操作中注意保持洁净，避免油污。然后检查温湿度控制仪温度、湿度值的设定。产品出厂时已设定为20 ±1，如无特殊需要，用户无须改动。当用户有特殊要求时，可参照下例重新设定：