

施工电梯楼层呼叫器 升降机呼叫器 井架电梯无线呼叫器天叶厂家自营

产品名称	施工电梯楼层呼叫器 升降机呼叫器 井架电梯无线呼叫器天叶厂家自营
公司名称	上海天叶科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海天叶 型号:RJ-III 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区金桥谷创意园
联系电话	86-021-65630314 18917110748

产品详情

固定码楼层呼叫器由专利款呼叫器接收主机和经典款呼叫器按钮组合，呼叫器按钮有普通正面安装和反面安装两款，按钮大功率发射，反面安装式按钮可有效防止人为恶意破坏。经典样式、已行销市场二十年经久不衰。

学习码设置楼层

1同时按下“上翻键”和“确认键”两秒。进入设置状态，此时机器播放“进入设置模式”语音、数码管显示基数01并闪烁。

按“上翻键”（按下按键时有滴滴声提示音）到任意需要的号码、按“确认键”确定录码号码、此时机器才真正进入录码，当收到发射信号后录入、保存、成功响一声提示音；再按“上翻键”进入下一个号码、以此类推。

同一号码，后录入的覆盖以前的

结束设置时再同时按下“上翻键”和“确认键”两秒离开、数码管不再闪烁。或在设置状态时5秒没有任何操作，自动离开。

固定码设置楼层

楼层呼叫器编码按钮和呼叫显示器的地址编码必须一致。否则无法正确接收。

楼层按钮集成电路2262上下方各有一个红色的拨码开关，就是编码开关。集成电路上方的拨码开关是用来编哪一层楼的，即数据编码。集成电路下方的拨码开关是用来区别各套呼叫器的编码，即地址编码。

每套楼层呼叫器的楼层按钮地址编码必须和接收显示器的地址编码一致。否则无法接收。

为方便查看，每一套楼层呼叫器的地址编码都写在接收显示器的外壳上。

楼层编码：它是二进制来计算的。从右到左，每一位对应的十进制数分别为"1"、"2"、"4"、"8"、"16"、"32"。需要哪一层，将相应组合的拨码拨下去(拨向数字的一侧)即可。

比如需要编码3楼，因为 $3=1+2$ ，只要将代表十进制"1"、"2"的右边的两个数据码拨下去即可。

又比如需要编码13楼，因为 $13=1+4+8$ ，只要将代表十进制"1"、"4"、"8"的从右边数起的第1、3、4三个数据码拨下去即可。