

圣阳阀控式铅酸蓄电池SP12-120 12V120AH规格尺寸

产品名称	圣阳阀控式铅酸蓄电池SP12-120 12V120AH规格尺寸
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	型号:圣阳 品牌:SP12-120 规格:12V120AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业 科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

圣阳阀控式铅酸蓄电池SP12-120 12V120AH规格尺寸

每周的保养1、检查电池单元之间的电缆螺丝是否固定。2、如果电池没有配备自动加液系统，在充电后，要检查电解液的高度，低于容许液位时，要添加合格的蒸馏水到规定的高度，电解液过多时，要抽出至规定的高度。3、检查电池箱内有无积水，发现积水须立即吸干。三、每月的保养1、在充电结束前，检查所有电极单元以及蓄电池的电压，并作记录。2、充电结束后，应测量每个电池单元的电解液密度和温度，并作记录，如果与以前的测量值有很大的区别时，应请人员加以检查。四、每年的保养1、蓄电池每年由人员检查一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻。蓄电池的绝缘电阻规定值为50欧姆/伏。对整个电池（电压可达到220伏）的电阻至少1000欧姆。

2、对充电机按说明书进行一次检查，确保各项功能正常。

场地承重要求UPS系统安装场地必须是工业类型的硬质水平场地。UPS和UPS电池系统都为重物，请特别注意场地的承重条件是否满足UPS和UPS电池箱（架）的要求。当场地承重条件不满足时，可以采取在场地承重面上铺装加强钢筋、为UPS或电池箱（架）加装底座等方法，扩大UPS和电池箱的面积。承重计算方法：重量/面积，标准单位为牛/平方米，也可使用非标准单位Kg/m²。增加场地承重能力的具体措施请用户与设计单位和施工单位进行三方协商。请确保UPS的重量在起重设备的载重能力范围之内。UPS重量请参见各UPS技术指标。UPS机柜的搬运可使用叉车或吊车。如使用叉车，应该将机柜底部前、后面（或侧面）的栅板拆除。如使用吊车，可将活动式起重杆装于机柜顶部。五、一般注意事项1、蓄电池应保持干净，干燥，可避免爬行电流的产生。

2、电池箱如有液体，必须立即用吸管吸出。

3、如发现蓄电池的内外油漆有损坏，应立即修补，保护外箱绝缘和不受腐蚀。

4、如发现电池单元需要更换，应由人员进行。

六、蓄电池的存放

1、蓄电池应存放在干燥，无霜的地方。

2、如果要使电池随时可投入使用，应按如下几点处理：每月进行一次补偿充电，充电电压为平均每个电池单元2.23伏。

请注意，存放时间太长会影响电池总体寿命。

UPS系统周围预留空间要求UPS设备和配件包装均为木箱。在拆箱时必须小心拆卸，及时检查设备和配件（电池等）在运输过程中是否被损坏。清除包装材料之前，要确认所有的配件及随机手册都已找到。如设备或配件在运输中被损坏，或设备和配件与定货合同不符时，应及时作现场记录，并立即与供货公司联系。有关各种UPS的具体安装数据，请参看随机带来的用户手册。为利于维修和散热，一般希望在机柜的四周留下0.5-1米的空间。