

# 吊车租赁 昆明吊车 众能联合吊篮租赁

产品名称	吊车租赁 昆明吊车 众能联合吊篮租赁
公司名称	众能联合数字技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市雨花台区宁双路19号软件谷云密城C栋6楼
联系电话	19961890236 19961890236

## 产品详情

具体介绍一下吊篮的安装调试过程 吊篮的安装调试过程：

- 1、取出两组电控箱引出线，打开电机线盒，将其三根黑色动力线联接到电机的三相接线端上，将黄绿接地线联接到电机的接地端子上，再由此到提升机的接地螺钉作电气接地联接；再将两根白色电机制动引线联接于电机制蜗线圈的引出线上；然后取出行程开关，将其引出线在电机的接线盒内，分别对应上面的两组线的四根控制线，按颜色红色接行程开关之常闭点、蓝色接行程开关之常开点联接，并在接线安装点作机械联接。
- 2、打开电控箱，检查箱内器件与电气联接是否完整，检查有无异物进入，检查固定螺钉是否松动，注意线间绝缘与压线螺钉是否压紧。检查无误后，送入五根电源输入线。
- 3、将手握开关联接完后，让热继电器处于复位状态，联接两组到电机的引出线，然后开始送电。
- 4、相序调整保持吊篮运动无障碍，置于工作状态，按下上下按钮，昆明吊车，观察吊篮是否上行，否则将急停开关、电源自动开关吗，脱离工作状态，在接触器KMI后将R1、R2、T2任调两相位置，使电机转向与设定方向相同。在断电后，查看刹车装置是否动作。
- 5、将转换开关，拔至右侧，看右侧上升、下降是否正确，按住右侧限位开关，看是否能上行，再转换开关拔至左侧，重复以上程序。
- 6、将转换开磁拔至中间位置，按上升按钮，平台至上极限位置，看是否能停车。

- 1、安装地面应选择水平面，遇有斜面时，应在角轮下面垫平，如安装面是防水保温层面时，应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板，不让压坏防水保温层面。
- 2、可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙（或其它障碍物）高度，可能情况下，

应在悬挂机构定位后，在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。

3、前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。超出额定悬伸长度时，应采取加强措施和额定工作载荷，并经负责部门确认后就可以使用。

4、前、后座间距在场地允许条件下，应尽量调整至很大距离。

#### 吊篮租赁使用过程中的常见问题

吊篮在租赁施工中，如遇到如下特殊情况，吊车租赁，应保持镇静，并采取相应应急措施。

##### 1、使用吊篮施工突然停电

使用吊篮施工中突然停电时，应立即切断电箱电源开关，防止送电时发生意外，待接到来电通知后再合上电源开关，并经检查正常后开始工作。如停电后需返回地面时，出租吊车，应同时抬起两端提升机的手动滑降手柄，使悬吊平台自由滑降至地面。

##### 2、工作钢丝绳断裂时

悬吊平台一端工作钢丝绳断裂时，悬吊平台发生倾斜，至一定倾斜位置时安全锁自动闭合，将悬吊平台锁住在安全钢丝绳。此时，悬吊平台内使用吊篮施工人员应保持镇静，严禁在悬吊平台内奔跑和蹦跳，并按各自钢丝绳卡塞在提升机内时的紧急措施进行处理。

吊车租赁-昆明吊车-众能联合吊篮租赁(查看)由众能联合数字技术有限公司提供。“外墙施工吊篮租赁,吊篮租赁,建筑吊篮出租,”选择众能联合数字技术有限公司,公司位于:江苏省南京市雨花台区宁双路19号软件谷云密城C栋6楼,多年来,众能联合坚持为客户提供好的服务,联系人:杨先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。众能联合期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事外墙工程小型吊篮,外墙工程小型吊篮租赁,外墙工程小型吊篮出租的厂家,欢迎来电咨询。