

HSP-540型混凝土卧式收缩膨胀仪

产品名称	HSP-540型混凝土卧式收缩膨胀仪
公司名称	献县中拓试验仪器销售中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:中拓 型号:HSP-540型 产地:河北
公司地址	献县城东试验仪器生产基地
联系电话	15720494383

产品详情

《混凝土收缩膨胀仪》

一、使用说明：

1、选取您所需的标准杆中心高，将标准杆左侧一端靠在定位立柱凹槽内，标准杆搁架下平面紧贴底座的基准面，然后将标准杆另一端慢慢推入仪器的中心部位。

2、拧松紧定螺钉，将百分表慢慢插入您所选用的可调立柱孔内，使百分表测头与标准杆右端接触，然后拧紧紧定螺钉，使百分表在仪器上定位。读记此时百分表的刻度。

3、砧试件的安装方法与1相同。

4、砧试件的制作、养护及收缩、膨胀试验按GBJ82-85等有关标准进行。

二、结构及功能：

我公司主要经营混凝土养护箱，路面弯沉仪，振动台，移动养护室设备，静力触探仪，鼓风干燥箱，水泥标养箱，坍落度，压力机，击实仪，路强仪，脱模器，成型机，沥青检测仪器

主要产品：混凝土搅拌站试验仪器,商品混凝土搅拌站实验仪器,商品混凝土搅拌站实验室仪器，商混站实验室仪器设备，商砼搅拌站实验室仪器，沥青检测仪器、水泥试验仪器、混凝土仪器、公路桥梁仪器、土工试验仪器、试验机系列、测绘测量仪器、检测仪器、试验箱养护设备、天平仪器类、塑料试模、铸铁试模、流动试验室、隧道试验仪器、建筑建材系列、防水卷材系列仪器、商砼搅拌站混凝土试验仪器、工程钻孔取芯仪器材等。

-----本仪器由底座、定位立柱、可调立柱、百分表、标准杆等组成。

1、底座为钢结构部件，用于安装连接其它零件，其上部中间的两条20mm宽光滑平面是本仪器的基准面，用于安放砼试块之用。

2、定位立柱，用于标准杆和砼试块测头左侧端的纵横向限位。

3、可调立柱，其上部预制有3个安装百分表的通孔和帮助百分表定位的紧定螺钉。三个通孔分别距底座基准面50mm、75mm、100mm。距底座基准面50mm的孔，用于测量100*100*515规格的砼试块；距

底座基准面75mm的孔，用于测量150*150*515规格的砼试块（由于试模规格只有150*150*600，因此建议使用试模缩短件，使砼试块成形尺寸变为150*150*515）。

4、标准杆，以此作为仪器的基准长度。出厂前标准杆已安装在标准杆搁架上，请不要随意拆装，以免影响标准杆中心高度的准确性。标准杆各侧面的“50”“75”“100”字样，表示该处如放在底

座基准面上，则标准杆的中心高分别是50mm、75mm、100mm。

三、混凝土收缩膨胀仪技术参数：

1、测量范围 534 ~ 545mm

2、试件尺寸：100*100*515，150*150*515

3、标准杆长度：540 ± 0.2mm

4、百分表量程：0 ~ 10mm，百分表zui小刻度值：0.01mm

5、外形尺寸（长×宽×高）：670×240×180mm

6、质量 13Kg