

换油机品牌 中山格卡斯 深圳换油机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 换油机品牌 中山格卡斯 深圳换油机 |
| 公司名称 | 中山市格卡斯自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯 |
| 联系电话 | 18022062096 18022062096 |

产品详情

更换自动自动变速箱油

向设备加入新的自动变速箱油。

启动汽车，变速箱热车到正常油温。

可选择全部也可以按更换量的要求按相应等量换油键进行换油，按下相应键后，设备进行自动变速油更换。

当更换完毕后，设备声音报警，设备将自动进入循环状态，如果在40秒内，旧油箱无回油，设备将提示出错，请检查油管连接与自动变速器。

虽然设备可保证等量更换，但由于在更换前自动变速器油位有可能不在正常范围，所以在更换完成后请检查变速箱油位，如不在油尺或油液观察孔(请参照汽车检修指导书标准)标准范围内，使用增加油量或减少油量功能调整自动变速器油位至标准油位。

维护

在设备使用过程中，请勿在设备附近吸烟。

请勿在热源和火源附近使用该设备。

本设备只能在室内使用，避免暴露于阳光下或被雨淋。

在使用结束后关闭设备电源。

在使用过程中软管应远离汽车转动部件和发热部分，如风扇、散热器等

注意事项

为了保证更换质量，设备内的新油应比汽车变速箱总油量多2-3L。新、旧油传感器标定进入此界面时，自动变速箱换油机，将会要求设置法码重量，请设置法码重量来，深圳换油机，法码重量范围是10kg~15kg，标定法码可以是其它称重设备称量出的符合10kg~15kg重量的物体，标定步骤按界面提示要求进行标定。

如何使用

1.检查确认

起动发动机，确认管道连接可靠、无泄露。

打开变速箱换油机设备电源开关，确认设备电源正常。

2.加液

3.加清洗剂

准备进行对自动变速箱循环清洗作业时，在确认设备新油为空的情况下，从加液口加入适量清洗剂。

4.加波箱油

准备进行自动变速箱油更换作业时，从加液口加入准备更换的新油。

循环清洗 将清洗剂加入自动变速箱，换油机品牌，加入清洗剂后，在发动机运行状态下，设备在待机状态下，自动变速油便开始通过变速箱换油机设备进行循环清洗，并将清洗下来的杂质通过设备过滤器过滤。为加快循环速度，可视情况进行挂档操作。（可选择每次换档约停留一分钟左右，在高速档工作时，加油门使车速达60公里/小时以上。

为保证清洗质量，循环清洗约12分钟后，即可关闭发动机结束循环清洗。

换油机品牌-中山格卡斯-深圳换油机由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。“换油机，干冰清洗机”选择中山市格卡斯自动化设备有限公司，公司位于：广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯，多年来，中山格卡斯坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中山格卡斯期待成为您的长期合作伙伴！