

# 自动变速箱换油机 山东换油机 中山格卡斯

产品名称	自动变速箱换油机 山东换油机 中山格卡斯
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

## 产品详情

### 1.操作前准备

1)将汽车升起，使驱动轮子悬空

2)观察汽车上便于拆装的ATF油管的连接接头，拆下接头与接头配件中匹配的接头相连接。(由于车型不断更新或汽车发动机设计时接头位置不够，有部分车型与设备接头连接不上，设备接头不能保证配有100%与汽车相配的接头，可自行加工或咨询本公司)

3)将设备上的进出油管另一端与拆下的自动变速箱油管的两端相连接。

4)将本设备电源线夹按正负极夹在汽车电瓶两个极上。

5)起动发动机，确认管路连接可靠无泄漏。

6)打开设备电源开关，确认设备电源正常

### 排空设备新油箱

确定两条的油管未与接。

将任意一条油管上的快速母头插入一公头并放于存放新油的容器内。

使用加注新油功能，自动变速箱换油机价格，将新油排空。

设备旧油箱油排出

打开设备后门；

将旧油桶提出后，倒出旧油；

放置旧油桶时，一定要把回油管插入旧油桶内。

维护：

在设备使用过程中，请勿在设备附近吸烟。

请勿在热源和火源附近使用该设备。

本设备只能在室内使用，自动变速箱换油机品牌，避免暴露于阳光下或被雨淋。

在使用结束后关闭设备电源。

在使用过程中软管应远离汽车转动部件和发热部分，如风扇、散热器等。

## 变速箱清洗

1)加注变速箱油，准备对自动变速箱循环清洗作业时，在确认设备新油油箱清空的情况下，从加液口加入适量的变速箱油。

2)加注自动变速箱油，准备进行自动变速箱油更换作业前，从加液口加入准备更换的新油。

### 3.循环清洗

1)选择主菜单上的“循环清洗”，山东换油机，按下"OK"键，通过“ ” “ ”键设定所需加的变速箱油

2)按下“OK”键保存，选择“开始”，再按下“OK”键，可将新油箱的变速箱油加入到变速箱中，且等量更换出与变速箱油同样多的变速箱旧油。

3)加入变速箱油，在发动机运行状态下，按“ESC”键返回主菜单，可选择“循环清洗”，并按下“OK”键开始计时进行清洗。循环清洗过程中通过滤清器将自动变速箱油的杂质过滤。

4)为加快循环速度，可视情况进行换挡操作，自动变速箱换油机，(可选择次换挡约停留一分钟左右，。在高速档工作时，加油门使车速达到60公里/小时以上，以保证清洗质量。)

5)循环清洗约5分钟后，即可关闭汽车发动机并按“OK”键结束循环清洗。

自动变速箱换油机-山东换油机-中山格卡斯(查看)由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。中山市格卡斯自动化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产

品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中山格卡斯——您可信赖的朋友，公司地址：广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯，联系人：张总。