

变速箱换油接头配件 上海变速箱换油接头 中山格卡斯

产品名称	变速箱换油接头配件 上海变速箱换油接头 中山格卡斯
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋3 02格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

产品详情

自动变速箱一体快接式接头-款自动变速箱接头-变速箱接头及编码、适用车型

"拆下汽车底盘护垫，就可以看见正前方有个变速箱独立中冷器(圆形)，直接拆下，中间螺丝固定接口后即可操作" A14 标致雪铁龙世家接头组件 201020152 "标志3008 雪铁龙C5/C4" "6速前驱(TF-80SC)" "拆下汽车底盘护垫，就可以看见正前方有个变速箱独立中冷器(圆形)，直接拆下，中间螺丝固定接口后即可操作" A15 别克赛欧拉头组件 201020143 别克赛欧 4速前驱 A16 大众09G圆形铝质接头组件 201020207 "大众(宝来，速腾，朗逸，帕萨特，桑塔纳，捷达，途安) 斯柯达(晶锐，明锐，昊悦) 奔腾(B50，B70，B90，变速箱换油接头配件，MPV) 09G波箱" "6速前驱/四驱(TF-61SN)" "打开机盖，拆下空气格装置，需要长筒旋转螺丝刀扭开变速箱上方的圆柱形中冷器的一个螺丝，然后再装上接口即可操作(一定需要装上小圆环垫，不然会不密封)" A17 "大众宝来高尔夫 波罗朗逸斯柯达 变速箱接头组件" 201020212 "大众(宝来，速腾，朗逸，帕萨特，桑塔纳，自动变速箱换油接头，捷达，途安) 斯柯达(晶锐，明锐，昊悦)

自动变速箱一体快接式接头-款自动变速箱接头-变速箱接头及编码、适用车型

路虎揽胜.发现.极光 "6速四驱 (6HP-24)" "拆下汽车底盘护板在接近变速箱右侧拆掉冷却油管连接变速箱螺丝，然后装上 接口螺丝固定后即可操作 (一台车一个)" A32 "宝马6HP变速箱接头 组件" 201020235 宝马7系.宝马X6 宝马接头6HP "拆下汽车底盘护板在接近变速箱右侧拆 掉冷却油管连接变速箱螺丝，然后装上 自动变速箱换油机接头接口螺丝固定后即可操作 " A33 "变速箱奥迪A6L接头 组件(2012款，3.5TFSI)" 奥迪A6(2.5T) 奥迪CVT(C7)

拆下变速箱前方的独立散热的两条油管的快速接口(卡环式固定)套上接口后即可操作(一台车一个) A34 逍客2011款变速箱接头组件 201020240 "逍客2.0 (中冷器两口间距较大)" 模拟6速CVT
"升降机举起车辆于右下方拆卸变速箱独立外置中冷器，对准好螺丝位装上接口即可操作(麻烦时可卸掉电瓶后在装卸) 自动变速箱换油机接头价格 A35 大众CC2010款09G接头组件 201020241 2010年款大众CC 6速前驱(09G) "打开机盖，拆下空气格，需要长筒旋转螺丝刀扭开变速箱上方的长方形中冷器，然后三个角装上螺丝，固定好接口即可操作"

更换变速箱油接头从哪接

接在变速箱散热器的油管上;出油管。方法/步骤

- 1.首先找到车辆外接循环机的接头
- 2.找到接头后确定进油管或出油管
- 3.这时将循环机的管路连接到循环机，往容器中注入自动变速箱油。
- 4.即可更换变速箱油(注意:在更换时，要注意/观察管道是否有漏油现象)

一种变速箱换油接头，包括有输油接头和收油接头，所述收油接头包括有依次连通的公接头管、连接管、快速接头，所述快速接头通过第二快速接头连接有收油管，上海变速箱换油接头，所述公接头管的外侧设有凸环，所述公接头管的外侧对应所述凸环和所述连接管之间的位置套设有紧压螺母，变速箱换油接头，所述紧压螺母靠近所述凸环的一端外侧设有外螺纹，所述输油接头包括有依次连通的母接头套、第二连接管、第三快速接头，所述第三快速接头通过第四快速接头连接有输油管。

变速箱换油接头配件-上海变速箱换油接头-中山格卡斯(查看)由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。
变速箱换油接头配件-上海变速箱换油接头-中山格卡斯(查看)是中山市格卡斯自动化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。