

# SM500水泥标准试验小磨小型球磨机

产品名称	SM500水泥标准试验小磨小型球磨机
公司名称	河北中仪伟创试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	献县昌盛路中段
联系电话	13810979607 13373070969

## 产品详情

### SM-500水泥试验小磨

#### \*产品概述

SM-500水泥试验小磨，操作简单、维修简单、性能可靠，良好的防

#### \*技术参数

- 1、试验磨规格： 500 × 500
- 2、试验磨转数：48r/min3、研磨体装载量：100kg、4、yi次装料量：5kg5、入料粒度：< 75mm6、出料粒度：80-150目7、入磨时间：10-30min8、电压和功率：380V 50Hz功率：1.5KW9、研磨体配球数量：钢球 40 mm 40个； 50 mm 33个； 60 mm 22个， 70 mm 8个，钢锻 25mm X35mm、40个。（根据用户需要选配）

#### \*产品结构

本试验磨它是由罩壳、磨筒、支座、控制箱等四部分组成。

1、罩壳：采用铁板制成，分上、下箱体、门开在箱体上，从这可以卸下磨门，进行操作，下箱体底部装有料斗，用于装粉磨后的物料，磨机轴处与罩壳采用毡圈密封，防止粉尘飞扬。

2、磨筒：由筒体、磨门盖、卸料板、轴承、轴承座、联轴器、齿轮减速电机等组成。

3、支座：它是由槽钢组成的结构件，支撑磨筒、罩壳、底部有六个 28底角螺栓孔，用以固定设备。

4、控制箱：由按钮、点动开关、时间继电器，热继电器、指示灯等组成，用它控制电机的启动或停止。

#### \*安装及调试

将整机外表擦拭干净，仔细检查。然后安装，应将绳索系在座上，不用地脚螺栓紧固。先将磨筒垫块调平。清洗水泥基础表面应平整，支座安放平稳后，试车前应检查磨机和减速电机的润滑情况，如无润滑油，应注至油窗中指示线处。不得有碰撞，用手转动磨机一周以上，检查磨机是否有碰撞，不灵活等不正常情况。

4、用手转动磨机一周以上，检查磨机是否有碰撞，不灵活等不正常情况。

#### \*操作说明

- 1、称量待粉磨的熟料、石膏或其它物料。
- 2、入磨前物料先进行破碎，使入磨物料粒度小于7mm。
- 3、将磨体内的余物料清除干净，然后倒入破碎后的物料。
- 4、盖紧磨门，拧好压紧螺帽，注意勿使磨门偏而漏缝，然后盖好罩壳门。
- 5、根据粉磨需要，调整好研磨时间，不能在运转时调整。
- 6、开机研磨。

后再开磨取料，如果磨料对准罩壳门，则可开点动开关调整。2-3min，待粉料沉降。当磨至规定时间，磨机应自动停车，停车后换上栅孔板，再开动磨机甩料，至甩净为止。

9、静待约5分钟即可抽出盛料斗，取出磨好的物料。

粘在磨筒上的物料，应在磨制前用干的矿渣或砂子放入磨筒内研磨5分钟来清

#### \*产品保养

- 1、经常清理水泥试验磨磨机外表面及罩壳内表面余尘。
- 2、随时检查各部分紧固件，如有松动，应及时拧紧。
- 3、定期给磨筒或磨筒基润滑脂。每月换一次减速器润滑油(40号机油)，每半年更换一次轴承润