

刹车油换油机 中山格卡斯 东莞换油机

产品名称	刹车油换油机 中山格卡斯 东莞换油机
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

产品详情

维护

在设备使用过程中，请勿在设备附近吸烟。

请勿在热源和火源附近使用该设备。

本设备只能在室内使用，避免暴露于阳光下或被雨淋。

在使用结束后关闭设备电源。

在使用过程中软管应远离汽车转动部件和发热部分，如风扇、散热器等

注意事项

为了保证更换质量，设备内的新油应比汽车变速箱总油量多2-3L。新、旧油传感器标定进入此界面时，将会要求设置法码重量，请设置法码重量来，法码重量范围是10kg~15kg，标定法码可以是其它称重设备称量出的符合10kg~15kg重量的物体，标定步骤按界面提示要求进行标定。

操作说明

- 1.在设备运行过程中严禁从加油口加入自动变速或者清洗剂
- 2.设备存放时，设备新旧油箱严禁存有油液，旧油在设备工作完成后应马上排出到其他容器，以免影响设备精度
- 3.设备运行时，应放于水平位置运行，以防吸不干油箱内的油液

4.汽车在换油过程中需人员监控换油情况

5.在设备在等量更换自动变速器油过程中除紧急情况外，应避免将发动机熄火再次启动，防止发动机启动时电压波动过大，东莞换油机，影响等量精度

变速箱清洗

1)加注变速箱油，准备对自动变速箱循环清洗作业时，在确认设备新油油箱清空的情况下，从加液口加入适量的变速箱油。

2)加注自动变速箱油，准备进行自动变速箱油更换作业前，从加液口加入准备更换的新油。

3.循环清洗

1)选择主菜单上的“循环清洗”，按下“OK”键，通过“ ” “ ”键设定所需加的变速箱油

2)按下“OK”键保存，选择“开始”，再按下“OK”键，变速箱换油机，可将新油箱的变速箱油加入到变速箱中，刹车油换油机，且等量更换出与变速箱油同样多的变速箱旧油。

3)加入变速箱油，在发动机运行状态下，按“ESC”键返回主菜单，可选择“循环清洗”，并按下“OK”键开始计时进行清洗。循环清洗过程中通过滤清器将自动变速箱油的杂质过滤。

4)为加快循环速度，可视情况进行换挡操作，(可选择次换挡约停留一分钟左右，。在高速档工作时，加油门使车速达到60公里/小时以上，以保证清洗质量。)

5)循环清洗约5分钟后，即可关闭汽车发动机并按“OK”键结束循环清洗。

刹车油换油机-中山格卡斯-东莞换油机由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。中山市格卡斯自动化设备有限公司位于广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中山格卡斯在洗车工具中享有良好的声誉。中山格卡斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中山格卡斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。