



是否正常;2、更换脉冲编码器SV0307: APC报警:轴移动超差报警1、检查反馈线是否正常;