

江苏换变速箱油机器 中山格卡斯

产品名称	江苏换变速箱油机器 中山格卡斯
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

产品详情

如何使用

1.举车

将汽车可靠举起，是驱动轮悬空，拉紧手动制动柄，并在非驱动轮前后均加上抡器可靠制动。

将汽车可靠顶起，使驱动轮悬空。

2.连接管路

找出汽车上便于拆装的一条自动变速箱与散热器连接的油管，换刹车油机器，并从接头盒内找到与拆下的接头相配的接头连接

将变速箱换油机设备上的两根油管与拆开的自动变速箱油管的两端相连（不必考虑其流向），如下图所示。

3.连接电源

将设备电源线夹夹至汽车电瓶两个极柱上。

恢复好变速箱散热油管。

起动发动机，检查汽车管路是否有渗漏油现象。

换油时如果“ RETURN PRESSURE ”表指示的压力为零时，设备将无法进行等量换油。此种现象并非设备故障引起，请着重检查汽车变速箱是否处在正常工作状态。

换油过程中切勿按“ 停止 ”键中断换油，这样有可能会造成不等量。

设备在换油过程不要大力摇晃设备机身，否则会影响等量精度。

一般自动变速箱换油周期为2年或4万公里。长时间不更换，容易导致润滑性能降低、粘度变稀、油温过高等问题，进一步缩短变速箱零部件和油液寿命

目前更换自动变速箱主流的方法主要有三种:种是通过拧开变速箱的泄油螺丝进行放油并进行加注，第二种是直接拆下油底壳进行放油并加注，第三种是目前较为先进的使用等量换油机更换自动变速箱油。

江苏换变速箱油机器-中山格卡斯(图)由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。中山市格卡斯自动化设备有限公司是一家从事“ 换油机，干冰清洗机 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 格卡斯 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使中山格卡斯在洗车工具中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！