

全新无烟厨房电器 环保灶招商中。。。。

产品名称	全新无烟厨房电器 环保灶招商中。。。。
公司名称	绍兴市福瑞雅电器有限公司
价格	2600.00/件
规格参数	品牌:福瑞雅 型号:JZ-10F1-D镜面 用途:家用
公司地址	嵊州市黄泽镇工业园区
联系电话	86 0575 83508833 13605856546

产品详情

品牌	福瑞雅	型号	JZ-10F1-D 镜面
用途	家用	功能	环保
灶形	嵌入灶	灶眼	双眼
点火方式	电子脉冲点火	进风方式	全进风
材质	不锈钢	规格	1000*800*600
热流量	4.0	重量	85kg (g)
产地	浙江嵊州	贸易属性	内贸

一、日常维护和保养

- 1、为了延长使用寿命，应对本产品进行定期清洁，擦洗时应小心，勿要碰撞；不易清除的污物可用中性清洁剂擦除，然后用干净软布擦净整机表面；
- 2、如发现脉冲点火微弱时，表示电池即将用尽，应及时更换电池；
- 3、为保证点火性能，应经常用干布擦拭热电偶头部；
- 4、使用一段时间后，应将炉盖取下，用刷子清洁火口，避免火孔堵塞，以保证分获均匀及防止回火现象；
- 5、连续使用二个月应清洗碗盆架及内胆一次；
- 6、清洗内胆时，应先将电源插头拔下；
- 7、严禁用水喷淋机体；
- 8、及时清楚油杯中的废油，以防溢出（建议一星期清洗一次）；

- 9、避免使用汽油、抛光剂、洗衣粉、去污粉等有毒性、易燃性、腐蚀性的清洗剂进行清洁；
- 10、应及时清洗油烟机的滤网，以防堵塞，降低排油烟的效果；
- 11、油网清洗：油网为双层叠片式结构，滤油效果极佳，清洗时应用螺丝刀打开螺丝，把油网分开，喷上清洁剂，等几分钟后，用清水漂清即可。（一般一个月清洗一次）

在维护保养前请拔掉电源插头，确保安全！

二、使用方法

使用前应先确认本机附件是否到位，并除去表面保护膜，去除保护膜时刀片沿边缝部分小心割开并去除薄膜。

（一）灶具适用说明

a.点火前的准备

- 1、接通电源，整机发出“嘀”音。
- 2、检查大小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置。
- 3、将全部旋钮开关旋至关的位置，然后打开燃气开关。

b.点火

- 1、点火时将旋钮推进并延逆时针方向转动到最大火焰位置，当听到“嗒嗒”声时，火即自动点燃，确认火已点燃后方可将手移开。万一没点着火，应将旋钮复位到关的位置，再次进行点火操作。
- 2、初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应将推进时间保持相对长些。

c.空气调节

为使火焰处于最佳状态，本产品在出厂时，已将进气口的风门调节到最佳状态，可直接使用。确有需要另行调整，须联系专业人员上门服务或操作指导；

火焰燃烧状态鉴别如下：

火焰良好——火焰淡蓝色，无黄焰、离焰；

空气不足——火焰伸长，内外火焰无明显区别，火焰呈黄色或红色；

空气过多——火焰浮着或明显缩短，颜色为青色（离焰）；

d.火力调节

- 1、按照各选捏所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得火力。

2、本机左、右燃烧室的火力由内圈火和外圈火组成，大火状态为内、外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转动到一定角度时，外圈火将被关闭，仅留中心火，继续沿逆时针方向转动旋钮到小火指示位置时，中心火火力变成最小。

e.熄火

将旋钮回转至关的位置，火即熄灭。

(二) 保洁柜、油烟机使用方法

接通电源，整机发出“嘀”音，显示屏功能键、时钟显示，感应开关进入待机状态。全屏显示1分钟内无按键，则自动关闭显示，按任意键打开。

a.油烟机使用说明

- 1、按调速键1次，显示“3”，表示强档，强档指示灯亮，电机快速运行；
- 2、按调速键2次，显示“2”，表示中档，中档指示灯亮，电机中速运行；
- 3、按调速键3次，显示“1”，表示弱档，弱档指示灯亮，电机低速运行；
- 4、按调速键4次，则停止工作；
- 5、在电机运行状态下按延时键，则电机运行1分钟后停止工作。
- 6、有照明键，按照明键1次，“照明”指示灯亮，led灯开启；再按一次，则照明灯关闭。

b.保洁柜使用说明（90玻璃款）

- 1、按自动键一次，时间显示“120”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作50分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作60分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；
- 2、按自动键二次，时间显示“90”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作35分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作45分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；
- 3、按自动键三次，时间显示“60”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作20分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作30分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；
- 4、按保洁键一次，“保洁”指示灯亮，时钟显示120，保洁120分钟后自动关机；
- 5、按保洁键二次，“保洁”指示灯亮，时钟显示90，保洁90分钟后自动关机；
- 6、按保洁键三次，“保洁”指示灯亮，时钟显示60，保洁60分钟后自动关机；
- 7、按烘干键一次，“烘干”指示灯亮，时钟显示60，加热器工作60分钟后自动关机；
- 8、按烘干键二次，“烘干”指示灯亮，时钟显示30，加热器工作30分钟后自动关机；

c.时间设定

长按延时键3秒一次，“调时”指示灯亮，按保洁键上调，烘干键下调，再按延时键一次，“调分”指示

灯亮，按保洁键上调，烘干键下调。时间设定完成3秒钟自动退出程序。

d.保洁柜使用说明（90不锈钢集烟罩款、100款）

- 1、按自动键一次，时间显示“120”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作50分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作60分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；
- 2、按自动键二次，时间显示“90”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作35分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作45分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；
- 3、按自动键三次，时间显示“60”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作20分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作30分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；
- 4、按设定键一次，“保洁”指示灯亮，时钟显示120，保洁120分钟后自动关机；
- 5、按设定键二次，“保洁”指示灯亮，时钟显示90，保洁90分钟后自动关机；
- 6、按设定键三次，“保洁”指示灯亮，时钟显示60，保洁60分钟后自动关机；
- 7、按设定键四次，“烘干”指示灯亮，时钟显示60，加热器工作60分钟后自动关机；
- 8、按设定键五次，“烘干”指示灯亮，时钟显示30，加热器工作30分钟后自动关机；

e.时间设定

长按延时键3秒一次，“调时”指示灯亮，按自动键上调，设定键下调。再按延时键一次，“调分”指示灯亮，按自动键上调，设定键下调。时间设定完成3秒钟自动退出程序。

注：从按键到工作需要2秒钟延时执行。没有功能输出1分钟后，自动关闭显示屏。每次按键，应有一次蜂鸣器提示。

f.储藏室使用说明

适用于存放各种调味品。

（三）电磁炉使用说明

a.电磁炉使用注意事项

- 1、应使电磁炉水平放置，不可紧贴墙面或物件，周边间隙至少10cm以上。
- 2、请使用专用插座，容量不得低于15a。
- 3、勿对空锅加热或加热过度。
- 4、切勿在浴室、煤气炉等受潮或靠近易爆物品的地方使用电磁炉。
- 5、勿将刀、叉、调羹与铝箔等金属物放置在微晶板上或电磁炉底部，因为他们会变热。
- 6、请勿以纸张、布等物品垫在面板上间接加热，以免锅底温度过高引致燃烧。

7、请勿在地毯或台布上使用电磁炉，以免阻塞吸气口或排气口，影响散热，要使用时，请在电磁炉下面加上硬纸卡。

8、请避免碰撞陶瓷面板，如表面出现裂纹，应立即关掉电源，并送往修理。

9、请切勿加热罐头等密封容器盛装的食品，否则会因容器内受热膨胀而引致爆炸。

10、请勿以铝箔纸直接或间接加热的方式使用，为免将铝箔纸烧红，而引致危险。

11、切勿在转载锅具的状况下搬运电磁炉。

12、烹调结束后，锅具产生的高温热量会传导至电磁炉微晶板，切勿立即触摸该微晶板。

13、切勿将电磁炉放置在铝塑板等金属面板上使用，因磁力线作用会导致其发热、烧坏电磁炉底部。

14、如有电源线损坏，应有相关专业人员进行修理或更换。

15、本产品是家庭厨具产品，不得用于工业、医疗等其他场所上使用以免事故发生。

16、如有电源线短路，必须用专用软线或从维修部买到的专用组件来更换。

b.安全保护装置

1、电源电压过低，过高保护

当电源电压过低或过高时，电磁炉将自动补偿电压，调整功率输出，并低于 $100 \pm 5\text{v}$ 时操作无反应；高于 $270 \pm 5\text{v}$ 不工作。

2、小件物品保护

对一些小的铁质金属制品（直径小于8cm），电磁炉将无功率输出，防止不当加热。

3、无锅或锅的材质不对保护

当炉面没有防止器皿防止太偏，或器皿材质不适合时电磁炉都不会有功率输出，且发出“bi”声报警，直至平盘放置正确的器皿时，才会恢复正常工作。

4、当电磁炉炉面温度过高，电磁炉会自动停止功率输出，直至炉面温度恢复正常。

c.操作说明

1、将盛有食物的铁质锅具置于炉面中央；

2、将电源头插入交流220v50hz的专用插座上（插座要求大于15a），电源指示灯电量，火锅炉处于选择等待状态；

3、按“开关”键，火锅炉进入默认加热状态，加热指示灯点亮；

4、按“功能选择”键，根据需要选择，进入您的愿望状态，依次是：定温、定时：“功能选择”键是加热、定温、定时三种状态的切换键，每按十次就会切换到下一种状态，当你切换到某一种状态时，相应的指示灯点亮；

- 5、定时设定：在定时状态下，按“调大”键增加设定时间，每按一次增加一时间档位；按“调小”键减少设定时间，每按一次减少一个时间档位；
- 6、加热设定：在加热的状态下，按“调大”键增加设定火力，每按一次增加一个火力档位；按“调小”键减少设定火力，每按一次减少一个火力档位；
- 7、定温设定：在定温状态下，按“调大”键增加设定温度，每按一次增加一个温度档位；按“调小”键减少设定温度，每按一次减少一个时间温度档位；
- 8、通常，一般只使用按“开关”键和“调大”“调小”键即可完成所有过程（火锅城里一般不需要进行定温和定时操作）；
- 9、烹调完成后，请关机并切断电源并把锅具移离电磁炉。