

扫雪机清雪机扫雪机

产品名称	扫雪机清雪机扫雪机
公司名称	邹城上达机电设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邹城市中心店镇邹鲍路1999号
联系电话	0537-5511577 18502904307

产品详情

1使用前变速箱内加入符合当地气温的齿轮润滑油，加油量不能少有4公斤。

2平时使用前打开“油位检查孔”要有油溢出为准，一般要求扭紧螺栓后再补加些油量为好。

3绞龙涡轮箱加油量0.6公斤

4扫雪机使用前必须先检查油门、离合、挡位、转向等整个操作系统是否正常。

5检查各连接部位的螺栓有无松动，确保坚固。

6将主变速操纵杆拨到空档位置，将离合手柄拉倒“离”的位置，油门拉倒开始位置。

7发动机启动后应在无负荷的情况下空转三分钟。

8发动机运转正常后，将主变速杆拨到所需的挡位，然后平稳地放下离合手柄到“合”的位置，扫雪机才可以开始工作。

9发动机工作中，在自走状态时，换挡前必须拉起离合操作手柄，使其完全分离后确定主变速杆在空档位置才可以换挡。

10完全分离后才能挂绞龙旋转档。